

# クッキングガイド

〈取扱説明書·料理集〉

保証書別添付

目立オーブンレンジ

家庭用

型式 MRO-JT5



このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

このクッキングガイドをよくお読みになり、正しく お使いください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存して ください。

「安全上のご注意」 → P.8~12 をお読みいただき、 正しくお使いください。





# はじめに

## 一度ドアを開閉し、表示部に「O」を表示させてからお使い ください。

●使用していないときの消費電力を節約するため、「0」表示の 状態で放置すると、約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源 は入りません。(待機時消費電力オフ機能)




ドアを開閉すると電源が「入」になり、表示部に「O」を表示します。 「電源の入れかた」 → P.4

## 予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。

●予熱中は、節電のため庫内灯を消灯しています。予熱中に加熱室の様子を見たいときは、「あたためスタート」ボタンを押すと、約5秒間、庫内灯が点灯します。 ※庫内灯が点灯している間は、回転台が回転します。

## オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量を計ってオート調理する重量センサーが内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な18種類のオートメニューを 用意しています。メニューを選んでスタートするだけで上手に仕上 がります。



ときどき「O点調節」が必要です。 → P.5

## 高周波出力950Wについて

●高周波出力レンジ 950W は短時間高出力機能(最大3分間)です。 オート調理の 1あたため 等の限定したメニューにのみ働きます。 手動調理(レンジ)ではレンジ 950W は設定できません。

# もくじ

まず確認	手
はじめに・・・・・・・・・ 2 初めて使うときの確認と準備・・・・・・ 4~5	
<ul><li>・ 据え付けの確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	手
<ul><li>・ 重量センサーの0点調節のしかた・・・・</li><li>各部のなまえ・操作パネル・付属品・・ 6~7</li><li>・ 操作パネルのはたらき・・・・・・・ 7</li></ul>	手
安全上のご注意 · · · · · · 8~12 加熱のしくみ · · · · · 13	手
<b>付属品の使いかた・・・・・・・・・・・ 13~15</b> <ul><li>・ 手動調理で使う付属品・・・・・・ 13</li><li>・ オート調理で使う付属品・・・・・ 14~15</li></ul>	手
使える容器・使えない容器 ··········· 16~17	đ
使いかたとコツ	本臭
上手な使いかたとコツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ð
使いかた オート調理 ・ ごはんやお総菜をあたためる 1 あたため 20~21 ・ 2冷凍ごはん 3解凍あたため · · · · · 22~23	おお
<ul> <li>4トースト 5牛乳 6蒸し物</li> <li>7葉・果菜 8根菜 9解凍 10半解凍</li> <li>11焼きそば 12冷凍めん</li> <li>13コンビニ弁当 14フライあたため</li> <li>15グラタン 16ケーキ 17お菓子</li> <li>18簡単パン ・・・・・・・・・・・ 24~27</li> </ul>	米メ保

手動調理(レンジ加熱)	
・ 食品を一定の出力(W)で加熱する・・	28
・ 加熱時間の決めかた、下準備をする	29
• 加熱途中で出力(W)を自動的に	
下げる(リレー加熱)・・・・・・・	30
手動調理(トースター・グリル加熱)	
• 魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する	31
手動調理(オーブン加熱)	
• 予熱「あり」で加熱する・・・・・	32
• 予熱「なし」で加熱する・・・・・	33
手動調理(発酵)	
	34
<ul><li>オーブン発酵で加熱する・・・・・・・</li></ul>	
手動調理をするときの加熱時間・・・・3	66~37
<u> </u>	
の子入れ	
本体・付属品のお手入れ・・・・・・・	38
臭いが気になるとき「脱臭・・・・・・・	38
	30
/ _L . 1 _L . 1	
こんなときは	
こんなときは うまく仕上がらないとき	
	39
うまく仕上がらないとき	39 39
<b>うまく仕上がらないとき</b> ・ ごはんのあたため・・・・・・	
うまく仕上がらないとき  ・ ごはんのあたため・・・・  ・ 解凍・半解凍・・・・・・・・・・  ・ お総菜のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40
うまく仕上がらないとき         ・ごはんのあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41
うまく仕上がらないとき         ・ ごはんのあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41 41
うまく仕上がらないとき         ・ ごはんのあたため・・・・・         ・ 解凍・半解凍・・・・・・         ・ お総菜のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41 41 41
うまく仕上がらないとき         ・ ごはんのあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41 41 41 41
うまく仕上がらないとき         ・ ごはんのあたため・・・・・         ・ 解凍・半解凍・・・・・・         ・ お総菜のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41 41 41 41
うまく仕上がらないとき         ・ ごはんのあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41 41 41 41 41
うまく仕上がらないとき ・ ごはんのあたため・・・ 解凍・半解凍・・・ お総菜のあたため・・・ 牛乳のあたため・・・ 野菜・・ スポンジケーキ・・・ クッキー・・・ バターロール・・ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41 41 41 41 41 41 42~43
うまく仕上がらないとき ・ ごはんのあたため・・・ 解凍・半解凍・・・ お総菜のあたため・・・ 牛乳のあたため・・・ 野菜・・ スポンジケーキ・・・ クッキー・・・ バターロール・・ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41 41 41 41 41 41 42~43
うまく仕上がらないとき         ・ ごはんのあたため・・・・         ・ 解凍・半解凍・・・・・         ・ お総菜のあたため・・・・・         ・ 特乳のあたため・・・・・         ・ 野菜・・・・・・         ・ スポンジケーキ・・・・         ・ グッキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41 41 41 41 41 42~43 44
うまく仕上がらないとき         ・ ごはんのあたため・・・・         ・ 解凍・半解凍・・・・・         ・ お総菜のあたため・・・・・         ・ 特乳のあたため・・・・・         ・ 野菜・・・・・・         ・ スポンジケーキ・・・・         ・ グッキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 40 40 41 41 41 41 41 41 42~43
うまく仕上がらないとき	39 40 40 41 41 41 41 41 42~43 44
うまく仕上がらないとき	39 40 40 41 41 41 41 41 42~43 44 ~64


2

# 初めて使うときの確認と準備

## 据え付けの確認

●設置の際は下図にしたがって放熱スペースをあけてください。 ※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。

- ●壁や収納棚が熱に弱い物ではありませんか。
- ●背面の壁がガラスの場合、20cm以上間が あいていますか。
  - ※近いと温度差で割れるおそれがあります。
- ●熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けない。 でください。
- ●底面の吸気口をふさぐ設置はしないでくださ
- ●事故防止のため、アースを確実に取り付けて ください。(→P.9、12)



※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。 十分な放熱スペースがないと、壁面が変色 したり、本体が故障する原因になります。

- ●5面(上面・左側面・右側面・背面・底面)を囲む設置はしないでください。 ・製品の周りにすき間があっても、上面・左側面・右側面・背面のいずれか1面を開放してください。
- ●水平で丈夫な台の上に据え付けてください。

## 電源の入れかた

ドアを開けると電源が入ります。(表示部に「!]」を表示)

●使用していないときの消費電力を節約するため。 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。



●一度ドアを開けると電源が入り、表示部に「!」」を表示 します。



●電源を「入」の状態で放置すると、約10分 後には、自動的に電源が切れます。 (待機時消費電力オフ機能)



## 空焼き脱臭のしかた

脱臭

初め

て使うときの確認と準備

- ●加熱室壁面にはさびを防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、 「空焼き「脱臭」」を次の手順で行い、油を焼き切ってください。
- ●梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。
- ●空焼き脱臭はヒーター(オーブン加熱)で行います。本体が熱くなりますので、ご注意ください。




丸皿を取り出し、加熱室を空の 状態にしてドアを閉める

空焼き脱臭をする

脱臭を押す

※空焼き<u>脱臭</u>はヒーター(オーブン加熱)で行います。 加熱時間は20分です。

を押してスタートする







(やけど・けが・火災の原因になります)

●空焼き脱臭の加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、 接触禁止 加熱室とその周辺)に触れない。

/ 注意

- ●空焼き脱臭を行うときは、加熱室に何も入れない。
- ●空焼き脱臭を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合がある ので、窓を開けるか、換気扇を使って換気を行う。
- ●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。
- ●加熱室が冷めてから使用する。


## 重量センサーの0点調節のしかた

オート調理は、加熱方法や時間、温度の設定が不要で、メニューを選んでスタートするだけで自動で 調理します。仕上がりをよくするため、食品を入れた容器の重さを計る重量センサーを内蔵してい ます。初めてお使いになるときには、「重量センサーの0点調節」を次の手順で行ってください。

付属の丸皿を回転台にセットする


表示部に「0」を表示させた状態で、 ドアを閉めて を3秒以上押す


> ピッとブザーが鳴り、庫内灯と計量中の表示が 点灯し数秒後に、O点調節が完了します。 庫内灯と計量中の表示が消灯したら終了です。




よい仕上がりを保つために、1ヶ月に1回程度「重量センサーの0点調節」をしてください。 5


# 各部のなまえ・操作パネル・付属品







## 操作パネルのはたらき




#### ※高周波出力950Wについて


高周波出力950Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。 オート調理の 1あたため 等の限定したメニューにのみ働きます。 手動調理(レンジ)では レンジ 950W は設定できません。

# 安全上のご注意 この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して説明しています。 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度
■お守りいただく内容を図記号で区分して説明して を区分して、説明しています。





「死亡または重傷を負うおそれが 

注意 「傷害を負っおそれで、物中が東西、 発生のおそれがある」内容です。 「傷害を負うおそれや、物的損害の います。



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」 内容です。

## 製品内部には高圧部があります

# **个危険**



安全上のご注意

修理技術者(サービスマン)以外の人は 修理・分解をしない

火災・感電・けがの原因になります

故障した場合は、お買い上げの販売店にご 相談ください。



吸気口・排気口など、製品の穴やすき間 に指や物を差し込まない(特に子供のい たずらなどに注意する)

電源プラグ、電源コードを傷付けない

●束ねる

●挟み込む

●重い物をのせる

感電・発火・火災の原因になります

(特に刃や刃の取り付け面)

●加工する

●引っ張る

因になります


●ねじる

●無理に曲げる

傷付けのおそれのある取り扱い例

火災・感電・けがの原因になります

異物が本体に入った場 合は、電源プラグを抜 いて、お買い上げの販 売店にご相談ください。



## 電源プラグ・電源コード・コンセントは



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります

ぬれ手禁止



傷付いたもの、ゆるんだコン セントを使用しない

感電・発火・火災の原因になります



電源は、交流100V・定格15A以上の

コンセントを単独で使用する 他の器具との併用は、コンセント部 が異常発熱して、発火の原因になり



(タコ足配線は禁止)



長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントから抜く

電源プラグのほこりは確実にふき取る

ほこりに湿気がたまり、絶縁が弱まり、火災の原

絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になり



電源コードは排気口などの高温部に近 づけない

電源コードを傷める 原因になります



を抜く

電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張って抜かない

断線して、発火の原因になります 電源プラグを持って抜いてください。

#### 据え付けは



次のような場所では使用しない

- ●幼児の手の届く場所
- 事故・やけど・けがの原因になります
- ●カーテンやスプレー缶など燃えやすい物の近く
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど、熱に弱い物の上



オーブンやグリル 加熱時などの高温



本体の上に物を置かない

オーブンやグリル加熱時などは、高温となり過熱して焦げたり、変形することがあります



製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、または廃棄する 梱包材の発火、ポリ袋をかぶることによる窒息事故の原因になります

(火災・発火・感電の原因になります)



- ●すき間があっても5面(上面、左側面、右側面、背面、底面) を囲む設置はしない。
- ●電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。
- ●水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。(感電や漏電の原因になります。)
- ●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因になります。)
- ●製品本体が転倒落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。 本体の落下・転倒を防ぐために、転倒防止金具(部品番号MRO-N80-016)を別売品として 扱っています。お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。



- ●電源プラグの抜き差しは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って行う。
- ●使用前に包装材はすべて取り除く。
- ●本体と壁などの間は下表の距離以上にあける。(過熱して変色、変形、発火の原因になります。)

	消防	法 基準	適合		   上:20cm以上
	丁燃物か			n)	<u></u>
L方	側方(左)	側方(右)	後方	下方	左:5cm
20	5	5	10	0	M.Scill
- たどちらか一方を開放する					

後:10cm 以上 右:5cm

このオーブンレンジは「消防 法 設置基準」に基づく試験 基準に適合しています。

#### 周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所・コンセントが排気口近傍に無い場所に据え付けてください。 後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください。 表や図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離をさらにあけるか、 壁面側にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。

## アース線は

付ける



#### アースを確実に取り付ける

感電や漏電の原因になります <sub>アース線を接続せよ</sub>コンセントにアース端子がある 場合アース線先端の被覆を取り、

芯線をアース端子に確実に取り



- ●アース端子がない場合は、アース接地工事をする
- 接地工事には「電気工事士」の有資格者による接地工事 が法律で義務付けられています。お買い上げの販売店にご 相談ください(本体価格には、工事費は含まれていません)
- ●湿気の多い場所や水気のある場所に設置する場合は、感 電事故を防止するため「電気工事士」の有資格者による D種接地工事が法律で義務付けられています → P.12

ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取り付けないでください(爆発・火災・感電などの事故防止のため法令で禁止されています)。



子供だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない やけど・感電・けがの原因になります



調理の目的以外には使用しない やけど・けが・火災の原因になります




安全上のご注意

食品分量・容器・使用付属品など、本書記載の内容に従って調理する

発火・火災の原因になります



ドアに物を挟んだまま調理しない





本体が転倒・落下した場合は、そのまま 使用しない

電波もれや熱もれ・感電・やけどの原因になります お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください 転倒・落下を防ぐ「転倒防止金具」(別売品)をご 利用ください(部品番号MRO-N80-016)



加熱室壁面や丸皿などに食品くずが付い たまま調理しない

発火・火災の原因になります



丸皿は、容器を強く当てたり落としたり しない

ひびや割れるおそれがあり、そのままの使用は 故障の原因になります

ひびや割れた場合はそのまま使用せず、お買 い上げの販売店へ点検をご相談ください。



吸気口・排気口をふさがない

発火・火災の原因になります



本体に水をかけない

誤って水をこぼした場合は、お買い上げの 販売店へ点検をご相談ください。



ドアに無理な力を加えたり、本体にのったりしない

ドアがガタつき、電波もれや熱もれによる傷害・やけどの原因になります



空焼き(|脱臭|)は次の状態で行う

●加熱室内に何も入れない

●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、 別の部屋に移す

●窓を開けるか換気扇を使って換気する 油の焼ける臭いや煙が出る場合があります

## 調理中や調理後は(空焼き(脱臭)運転を含む)



調理を中止するときは「とりけし」ボタンを押す

先に電源プラグを抜くと、火災・感電の原因になります



ドアを開けるときは、のぞき込まない 熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります



高温のドアファインダー (ドアガラス) や丸 皿などに水をかけない

割れるおそれがあります



高温になっているので、キャビネット・ドア・ 加熱室・丸皿・回転台などに直接触れない やけど・けがの原因になります

接触禁止

食品や容器、付属品などの出し入れは、 厚めの乾いたふきんや、市販のオーブン 用手袋を使用する

直接触れると、やけど・けがの原因になります



加熱室内で食品が燃え出したときはドアを 開けない

勢いよく燃えるおそれがあります

- 1.すぐに「とりけし」ボタンを押し、運転を止 め、電源プラグを抜く
- 2.本体から燃えやすい物を遠ざけ、鎮火するま で待つ。火がなかなか衰えないときは水か消 火器で消す

鎮火後、そのまま使用せず、お買い求めの販売 店に点検をご相談ください。



ドアを開閉するときは、指の挟み込みに

やけど・けがの原因になります

## オート調理(あたため)や手動調理(レンジ加熱)は



#### 食品以外は加熱しない

●缶詰の缶のままの状態

えて加熱してください。

やけど・けが・火災の原因になります 市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、 哺乳びん (消毒バック) などは加熱 しないでください。

次のような状態のまま加熱しない やけど・けが・火災の原因になります

●鮮度保持剤 (脱酸素剤など) を入れた状態

●包装や食品にラベルやテープを貼った状態

鮮度保持剤は出す、ラベル・テープははがす、

ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移し換

●びんや容器にふたや栓などをした状態

●市販のレトルト食品の袋のままの状態



生卵やゆで卵(殻付き・殻なしとも)、目玉 焼きは加熱しない

●卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱する 卵が破裂して、丸皿やドアファインダーが破損す るおそれがあります







黄身や目玉焼き


|1あたため|で飲み物や汁物などを加熱しない 加熱し過ぎとなり、沸とうや突然の沸とうの原因 になります

●牛乳・コーヒー・水・お茶・豆乳のあたため は5牛乳で加熱し、お酒やその他の飲み物 のあたためは手動調理(レンジ加熱)で様 子を見ながら加熱する



#### 食品を加熱し過ぎないよう、次のようにする

発火や沸とう・突然の沸とう (突沸) の原因になります



- ・少量 (100g未満) の食品は手動調理 (レンジ加熱) で様子を見ながら加熱する
- ・容器の重さは、食品分量と同じくらいの物を使用して加熱する

殻や膜のある食品は、割れ目や切り目を入れてから加熱する

●手動調理 (レンジ加熱) は、時間設定を控えめにし、食品の仕上がりを見ながら加熱する





次の食品は、加熱前と加熱後にかき混ぜる。加熱室から取り出すときは、静かに取り出す 加熱直後は食品を上からのぞき込まない

加熱中や加熱後に突然沸とうして飛び散り、やけど・けが・丸皿の破損の原因になります

- ●飲み物(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)
- ●とろみのある物 (カレーやシチューなど)

破裂して、やけど・けがの原因になります

●油脂分の多い物 (生クリーム、バターなど)












加熱室に食品を入れない状態で加熱し ない

故障・発火の原因になります




金属製の次の物は使用しない

火花 (スパーク) で故障・発火・ガラス破損の 原因になります







●金属・ホーロー製の鍋、ふた



乳幼児用ミルクやベビーフードはオート調 理で加熱しない

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加 熱する

やけどの原因になります



市販のベビーフードは、別の容器に移し換 えて加熱する

(手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱 し、仕上がり温度を確認してください)



ラップなどのおおいは、ゆっくりはがす 蒸気が一気に出てやけどの原因になります



10

## お手入れをするときは

## 安全上のご注意(つづき)

# ⚠警告



電源プラグを抜いてから行う (運転終了後に電源プラグを 抜いてから行う)

電源プラグ 差し込んだままでは、感電の原因になります



本体各部や付属品などが冷めてから行う

熱いと、やけどの原因になります

## 異常・故障時は



直ちに「とりけし」ボタンを押し使用を 中止する

火災・感電・けがの原因になります すぐに電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店に点検・修理をご相 談ください

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ●焦げくさい臭いがする
- ●異常な音がする
- ●火花(スパーク)が出る
- ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる
- ●ドアに著しいガタつきや変形がある
- ●加熱が自動的に終了しないときがある

## お願い

- ●本体は、ラジオ、テレビ、無線機器(無線LAN)やアンテナ線などから3m以上離す 雑音や映像の乱れ、通信エラーの原因になります
- ●落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く 故障の原因になります

## アース工事が必要なときは

●次の場合は、感電事故を防止するため電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で 義務づけられています。

お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません)

- ■湿気の多い場所
- 水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどを醸造または貯蔵する場所
- ■水気のある場所(漏電遮断機の取り付けも義務づけられています) 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所

地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

# 加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を 加熱します。

電波(高周波)には3つ の性質があります。



水分を含んだ食品には 「吸収」されます。



金属にあたると「反射」 します。



ガラス、陶磁器などの 容器では「透過」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ 運動を活発にし、熱を発生させます。このま さつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

#### レンジ加熱の特長



!/ スピーディーで 経済的です。




色や形、風味が 保たれます。



水を使わないの で栄養素が保た れます。







熱

 $\bigcirc$ 

み

/付属品の

使

L1

か

た

食品を上ヒーターで加熱し、食 品の表面に焦げ目を付け、中は やわらかく仕上がります。





上下ヒーターで加熱室の温度を 均一に保ち、食品全体を包み込 むようにして焼き上げます。

# 付属品の使いかた

## 手動調理で使う付属品

	丸皿	回転台
	加熱中は、右または左に回転します。	加熱室底部の回転軸に差し込みます。
レンジ加熱	O	レンジ加熱のときは回転台だけで加熱 すると故障の原因になります。
オーブン加熱	0	0
トースター・ グリル加熱	0	0

#### ■オート調理でのご使用について

オート調理ではレンジ出力やオーブンまたはトースター・グリルの温度を自動でコントロールするため、

オート調理一覧に記載されている付属品が使えます。 (→P.14~15)

# 付属品の使いかた

# オート調理で使う付属品

メニュー分類		ページ 作り方・コツ	付属品の使用について
1 あたため	→ P.20	→ P.21	
2 冷凍ごはん	→ P.22	→ P.23	
3 解凍あたため	→ P.22	→ P.23	
4トースト	→ P.24	→ P.46	
5 牛 乳	→ P.24	→ P.24	
6 蒸 し 物	→ P.24	→ P.25,47	
7葉・果菜	→ P.24	→ P.25	
8 根 菜	→ P.24	→ P.25	
9 解 凍	→ P.24	→ P.26	
10 半 解 凍	→ P.24	→ P.26	

メニュー分類		ページ 作り方・コツ	付属品の使用について
11 焼 き そ ば	→ P.24	→ P.27,53	
12 冷凍めん	→ P.24	→ P.46	
13 コンビニ弁当	→ P.24	→ P.27	
14 フライあたため	→ P.24	→ P.27	
15 グラタン	→ P.24	→ P.51	
16ケーキ	→ P.24	→ P.57、58	
17お 菓 子	→ P.24	→ P.55, 56	
18簡単パン	→ P.24	→ P.60~62	

付属品の使いかた

- ■レンジ加熱とオーブン、トースター・グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

ガラス容器

## プラスチック容器

#### 耐熱性のある プラスチック容器

ポリプロピレン製など



#### その他の プラスチック容器

#### 耐熱性のある 陶器·磁器

ココット皿 グラタン皿など



#### 日常使っている 陶器·磁器

陶器•磁器

茶わん・皿など




## 耐熱性のある

ガラス容器

ガラス容器 強化ガラス

耐熱性のない






## ラップ類

アルミホイルなど




# 金属容器·金串·

その他



#### 竹·木·籐·紙· ニス塗り・漆塗り 容器など

使える容器・使えない容器



耐熱温度が140℃以 上の物で、「電子レンジ 使用可」の表示のある 物を使います。

ただし、砂糖、バター、 油を使った料理は高温 になり、容器が変形し てしまうので使えませ



耐熱温度が140℃未満 の物(ポリエチレン、ス チロール樹脂など)や耐 熱温度が高くても電波 で変質する物(メラミン、 フェノール、ユリア樹脂、 アルミなどで表面加工 した樹脂など)は使えま せん。

ただし、9解凍 10半解凍 のときにだけ、発泡スチ ロールのトレーが使え ます。





模様、金、銀模様のある 物は、器を傷めたり、火 花(スパーク)が出るの で使えません。 また素焼きの陶器など 吸水性の高い物や、長 時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなること

があるので注意してく

ださい。



ただし、加熱後、 急冷すると割れる ことがあります。



耐熱温度が140℃以 上の物は使えます。

ただし、砂糖、バタ 一、油を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。



電波を反射するので 使えません。

ただし、アルミホイル は電波を反射する性質 を利用し、加熱し過ぎ る部分をおおうなど、 部分的に使えます。 このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーに触 れると火花(スパーク) が出て、破損や故障の おそれがあるので注意 してください。



焦げたり、塗りが はげたり、ひび割 れすることがある ので使えません。 とくに針金を使っ ている物は燃えや すくなります。

ただし、竹ぐし、楊 子、紙は本書に記 載している使い方 に限り使えます。

# オーブン、

トースター・グリル



ただし、「グリル、オー ブン使用可」の表示の ある物は使えます。









ただし、加熱後、 急冷すると割れる ことがあります。



ただし、発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックの物は使えませ



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施したオーブン シートなどの紙 製品は使えます。

16

# 上手な使いかたとコツ

## 食品の分量と容器の大きさ・重さ



15 グラタン オート調理 6 蒸し物 18 簡単パン 調理する

手動調理

オート調理や手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください

食品の分量や容器は本書の該当ページ に従ってください。

## 食品を置く位置

■中央部に置く。

上手な使いかたとコッ





## 2個以上の食品の同時あたため

■分量を同じくらいにして中央部に寄せて置きます。



■異なる容器や食品はうまくあたたまらない ことがあります。

■異なる食品は手動調理 (レンジ加熱)で様子を 見ながら加熱。

→ P.28



■異なる食品は オート調理は できません。





## オート調理の仕上がり調節

■仕上がり調節(あたためや焼き加減調節)は「中」に自動設定 されますが、お好みで調節できます。調節は、《紫鷺》を押す 前に

◇を押して「強」~「弱」の希望の表示に設定します。

5牛乳 は前回の仕上がり設定を記憶しています。

「仕上がり) (5段階調節)

弱 中 強

※メニューによっては

「強 やや強 中 やや弱 弱」 の5段階と

「強中弱」


の3段階の調節となります。

※ 1あたための仕上がり調節は、スタートボタンを押した後、加熱時間を表示する前に調節します。 → P.20

## 調理中の仕上がり状態確認

■調理中のドアの開閉はできるだけさけ、 開閉するときは短時間にする。

(確認はドアごし



開閉する ときは短時間に

※温度を下げないためです。 ※ドアを開けると調理は中断されます。

## オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。



こんなときは・・・ もう少し熱くしたい もう少し焼きたい



手動調理で様子を見な がら追加加熱する

## 調理後の食品(容器)や付属品の取り出し

# ⚠ 注意



(やけどの原因 になります)

調理中や調理終了後は食 品や容器、付属品、加熱室、 ドアなど各部が熱くなる 場合があるので、注意する。 ■調理が終了したら、食品を早めに出す。

※余熱で仕上がりが変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開 けられるまでに3分間、1分ごとに「ピピピッ」と3 回鳴ってお知らせします。(取り出し忘れ防止音)

※オーブン、トースターグリル調理で熱くなっ た食品や付属品の取り出しは、厚めの乾いた ふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い、 両手で取り出します。

調理終了音が鳴ったら 取り出してください。



## 終了音(メロディー)の切り替え

■終了音(メロディー) は「ブザー音」や「無音」 に切り替えられます。

┌──メロディ音 ▶ ブザー音 ▶ 無音

ドアを開閉して表示部に



メロディー音とブザー音の切り替え完了 同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます 切り替えが完了です

「ピッ」とブザー音が鳴り、

表示部に「0」が表示すると

※さらに同じ操作で無音をメロディー音にもどすことができます。 ※無音にしたときは、取り出し忘れ防止音も無音になります。

18 19

# オート調理 (あたためる)

## ごはん、お総菜のあたため

- ●常温や冷蔵で保存した食品をあたためます。
- ●冷凍ごはんは 2冷凍ごはん であたためます。 → P.22~23、36
- ●冷凍保存(ホームフリージング)した食品は3解凍あたためであたためます。 → P.22~23、36
- ●牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは「5牛乳」を使います。 → P.24
- ●その他の飲み物のあたためは手動調理 (レンジ加熱) で加熱します。 → P.28~29、37



12 冷凍めん

14 フライ あたため

17 お菓子

15 グラタン

18 簡単パン

## お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器や皿を丸皿 の中央に置き、ドアを閉める



「0」表示 弱中強

レンジ トースター・グリル オープン

: 1あたため

オートあたため

レンジ トースター・ ル オーブン

計量·加熱時間計算中

1あたため は

を押してスタートする


1あたため (常温や冷蔵保存品)

●メニュー番号「 【 」を表示し、自動的に 加熱がスタートします

#### 仕上がり調節をするときは

(加熱時間を表示する前に調節します。) 表示部に「こう」が表示されているときに 調節できます。

加熱途中で「シブ」が残時間表示に変わ ります。



, 残り時間:食品によっ て変わります。

#### 仕上がり ■仕上がり調節のしかた

(5段階調節) 仕上がりは「中(標準)」に自動設定され 弱・中、強します。調節は加熱時間を表示する前に ▲ を押して、「強」~「弱」の希望の表示

に設定します。

# 調理終了一弱中強 レンジ トースター・グリル オープン

- [1 あたため] は、ドアを閉めて約10分以内(表示部に「O」が表示されている間) に押してください。ドアを開閉して 約10分 を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して 1 あたため を押してください。
- ●仕上がりがぬるかったときは、手動調理 レンジ 600W で様子を見ながら、さらに加熱します。オート調理で追加加熱す ると、熱くなり過ぎます。 → P.28

#### 次の食品は「手動調理(レンジ加熱)」で様子を見ながらあたためる →P.28~29

- ●重量が100a 未満の食品
- ●まんじゅう ●パン類
- ●冷凍野菜
- ●市販のおにぎり
  ●乳幼児用ミルク、 ベビーフード
- ●市販の調理 済み食品

















※包装を外します





## あたためられる食品と上手なあたためかた ォート調理 1 あたため

- ■お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。
- ■オート調理の1回分の分量の目安は1~2人分です。(分量は食品と容器を合わせて1200gまでが目安です。)
- ■食品の温度は、常温は約20℃、冷蔵は0~10℃が目安です。






調理

# オート調理(あたためる)

## 冷凍保存したごはんやお総菜をあたためる

- ●冷凍ごはんをあたためます。 2冷凍ごはん
- ●冷凍保存(ホームフリージング)した食品をあたためます。 3解凍あたため





入れた冷凍保存した食品を丸皿 の中央に置き、ドアを閉める

2冷凍ごはん を押す

ボタンを押すごとに 2冷凍ごはん ▶ 3解凍あたため


▶ 2冷凍ごはんの順に選択できます。

仕上がり調節をするときは → P.19 (スタートボタンを押す前に調節します。)

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

> 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。



、 計量・加熱時間計算中

レンジ トースター リル オーブン

、 残り時間:食品によっ

調理終了。弱中強

レンジ トースター・グリル オーブン

て変わります。

引力秒

2冷凍ごはんは

## あたためられる食品と上手なあたためかたォート調理

■一度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて **2冷凍ごはん** で100~600g、**3解凍あたため** で 100~1200gまでです。

■ 3解凍あたための場合は、お総菜やご家庭で調理した食品で、 分量と容器の重さは同じくらいにしてください。

このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

■食品の温度は、冷凍は約-18℃が目安です。

#### 冷凍保存した食品を解凍してあたためる

オート調理 2冷凍ごはん

ごはん物



冷凍ごはん・チャーハン・ピラフ

ラップに包んで四角形に形作った冷凍ごはんは、丸皿の中央 に直接のせる。

耐熱性のあるプラスチック製の冷凍保存容器に入った冷凍ご はんは、保存容器のメーカーの指示通りに準備してから丸皿 の中央に直接のせる。

2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン、ピラフは、仕上がり調節やや弱に合わせ、

加熱後かき混ぜる。

※冷凍ごはんを皿にのせて使用する場合は 3解凍あたため で加熱します。

#### 冷凍保存した食品を解凍してあたためる(容器あり)

オート調理 3解凍あたため

冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。



焼き物



冷凍ハンバーグ

皿にのせる。加熱後、裏返してしばらくおく。



揚げ物

いため物

めん類





冷凍天ぷら・フライ・コロッケ

皿に並べる。仕上がり調節でや弱が弱に合わせる。 油が気になるときは、加熱後、ペーパータオルで取る。



冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。



蒸し物



冷凍シューマイ

サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。



汁物 (とろみのある物)



冷凍カレー・シチュー

容器に入れ、おおいをする。ふたの換わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり調節やや強か強に合わせる。 加熱後、かたまりをほぐし、かき混ぜる。



## 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮な物を

1回分ずつ(200~300g)に分け、 2~3cmの厚さで、極端に薄くな らないように平らな形にまとめま



●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは100~ 300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍 します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい物 は、あらかじめ半分に切っておきます。)

22

才



3解凍あたため 5 牛乳 6 蒸し物 10秒 7葉・果菜 9解凍 8 根菜 10 半解凍

温度/仕上がり 11 焼きそば 13 コンビニ 弁当 12 冷凍めん 14 フライ あたため 15 グラタン 16 ケーキ 18 簡単パン 17 お菓子

(やけどのおそれがあります) 熱くなった食品や付属品の取 り出しは、厚めの乾いたふき んや、お手持ちのオーブン用 手袋を使う。

お知らせ)ドアを開けると電源が入ります。

食品とメニューにあった付属品 を入れ、ドアを閉める

希望のメニュー番号を選択 する 例えばトーストの場合は、4トースト

ボタンを押す

仕上がり調節をするときは〔→ P.19〕 (スタートボタンを押す前に調節します。)

> ※ 5牛乳 は仕上がり設定の目盛を記憶し ます。

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。

※調理後は、ふきんなどで加熱室内やドアの水滴を よくふき取ります。 (→ P.38)







## | 調理後の加熱室 の油汚れは

「臭いが気になるとき 脱臭 」を参照して <sup>脱臭</sup> で加熱してくだ さい。 → P.38

# ■2つのメニューがあるボタンは、押すごとに切り替わります。

『<sup>葉栗</sup> は、ボタンを押すごとに「7葉・果菜」▶「8根菜」▶「7葉・果菜」 の順に選択できます。 『骤楽』は、「9解凍」▶「10半解凍」▶「9解凍」の順に選択できます。

「駅では、「11焼きそば」▶「12冷凍めん」▶「11焼きそば」の順に選択できます。

ỗ ワーギ は、「16ケーキ」▶「17お菓子」▶「16ケーキ」の順に選択できます。

## オート調理 5牛乳 のコツ

●1回であたためられる分量 は1~4杯(本)です。

飲み物の種類	1杯分の分量	
牛乳	200mL(冷蔵)	
コーヒー	150mL	
水	180mL	
お茶	180mL	

#### ●容器の7~8分目が適量です。

容器に対して少量(½量以下)しか入れないと、加熱室から取 り出した後でも、突然沸とうして飛び散り、やけどすること があるので手動調理(レンジ加熱)で加熱します。 → P.28~29

- ●2個以上の場合は、丸皿の中央に寄せて置きます。
- ●牛乳は冷蔵室から出したての物を使います。
- ●牛乳びんでの加熱はできません。

※お酒のあたためは手動調理レンジ 600W で加熱します。 (→ P.28~29、37)



## オート調理 6蒸し物のコツ

#### ●分量は

一度に作れる分量は2~3人分(標準量)です。

#### ●容器は

深さのある陶磁器や耐熱性のある容器を使います。

#### ●ラップをして

耐熱温度が140℃以上の物を使います。


●加熱が足りなかったときは レンジ 200W で様子を見ながら加熱します。

●加熱後は

蒸らし、味をなじませます。

## [ラップのしかた]

破裂防止のため 1cmくらいあける





- 6蒸し物 のときは少量(100g未満)の食品を加熱しない。 <u>→</u>量 (100g未満) で加熱すると食品が焦げたりすることがあります。
- ●ラップなどのおおいは、ゆっくりはがす。 蒸気が一気に出てやけどの原因になります。

## 7葉・果菜 8根菜 のコツ

水気を切らずラップでぴったりと包み、丸皿の中央に直接のせて加熱します。 皿などの上にのせて加熱すると加熱し過ぎの原因になります。

加熱できる分量は 7葉・果菜 で100~300g 8根菜 で100~600gです。

#### 7 葉・果菜

8 根 菜



葉が食べられる物









なす、かぼちゃなど果実や

種子が食べられる物







才

·調理

カリフラワー、ブロッコリーなど 花弁やつぼみが食べられる物






ほうれん草、小松菜など



じゃがいも、さつまいもな ど地中にある根茎や根が食 べられる物

丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱 するときは、中央を開けてラップに包ん で加熱します。





(火災の原因になります) 分量が100g未満のときはオート調理で 加熱しない。

手動調理レンジ 600W で様子を見ながら 加熱します。 → P.28~29

注意

● オーブンシートなどの紙類で包んで 加熱しない。

#### ●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜の根の太い物には、十文字の切り目を入れたり、房になっている 物は小房に分けます。根菜類は、同じ大きさに切りそろえたり、なるべく同じ 大きさの物を選びます。





●さいの目切りや薄切りにした場合は、仕上がり調節 弱 にします。





ほうれん草などは、加熱後すぐに水に取ります。なすやカリフラワーなどは、加熱前に薄い塩水や酢水に

さらしてアク抜きをします。

分量が多過ぎると「ピピピッ」となり、表示部に「【 [] ] 」が表示され、解凍されません。分量を減らしてください。

●加熱室は冷ましてから使ってください。

<u>トースター・グリル</u>、<u>オーブン</u>の使用後は加熱室や丸皿が熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱し過ぎることがあります。十分冷ましてから使ってください。

- ●発泡スチロール製のトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。
- ●形、厚みが均一でない物はアルミホイルを使って解凍します。

形、厚みが均一でない物は、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりには、まわり(側面)に巻きます。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍すると、変色や煮えが防げます。

アルミホイルが加熱室壁面、ドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、 丸皿やドアファインダーが割れるおそれがあります。



●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍します。

ラップなどの包装を外し、丸皿の中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。トレーがない場合は、丸皿にオーブンシートかペーパータオルを敷いて解凍します。

●解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。


#### 次の場合は手動調理(レンジ加熱)で途中様子を見ながら解凍します。 → P.28

調理済み冷凍食品や 冷凍野菜


解凍の目安は200gで 4~5分です。

レンジ 200W で加熱 する。 ● 分量が100g未満の場合

- バラバラになって凍っている物
- ●解凍が足りなかったとき



◆オート調理で加熱不足の場合レンジ 100W で加熱する。





レンジ 100W または レンジ 200W で加熱 する。

## オート調理 9解凍 10半解凍 の使い分け

#### 肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: 9 解凍



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節<u>強</u>に合わせて解 凍します。

#### さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: 10半解凍

100g

未満




食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がります。 包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。

## 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

#### ●材料は新鮮な物を

1回分ずつ(200~300g)に 分け、2~3cmの厚さで、 極端に薄くならないように 平らな形にまとめます。



●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って 水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

- ●バランなどの飾りや敷き物は取り除きます。
- ●熱い物は

よく冷ましてから冷凍します。

#### ●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは 100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい物は、あらかじめ半分に切っておきます。)

#### ●野菜は

固めにゆで、水気をよく切って1回分(100~200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。

## オート調理 11焼きそば のコツ

#### 使用する容器は

少し深さのある陶磁器や耐熱性のある皿を使います。 → P.53

#### 1回の分量は

表示の分量の½量~表示の分量です。(この分量以外のオート調理はできません。分量が100g未満のときは手動調理 レンジ 600W で様子を見ながら加熱します。)(→ P.28)

#### ラップは

耐熱温度が140℃以上の物を使います。

#### 加熱が足りなかったときは

手動調理 レンジ 600W で様子を見ながら加熱します。



11焼きそば のときは少量(100g未満)の食品を加熱しない。

少量(100g未満)で加熱すると食品が焦げたりすることがあります。

## オート調理 13コンビニ弁当 のコツ

- あたためられる弁当はコンビニエンスストアなどで販売されているお弁当です。
- ごはんとおかずが分かれて入っている弁当(加熱時間の目安 1個(約450g) 約1分30秒) 他に「のり弁当」や「鮭弁当」のように、ごはんの上に具がのっている物もあたためられます。
- **丼物**(カツ丼・カレーライス・チャーハン・スパゲッティーなど)
  - \*あんかけ類(中華丼、あんかけ焼きそばなど)をあたためる場合、容器やふたが変形したり、あんかけの具(いか、えび、うずらの卵など)が加熱中に破裂したりする場合があります。ふたを取り外し、これらの具を取り除いてから加熱し、加熱後加えます。



·調理

- 1回の分量は1個(1人分)です。
- ※ 冷蔵庫から出した物は仕上がり調節でや強か強にします。

## 13コンビニ弁当であたためられないお弁当の例です。

● 電子レンジ加熱に使えない容器を使用して いる弁当

(紙や木でできた容器、アルミで加工された容器、 発泡スチロール製の容器、ホッチキスなどで止め てある容器などを使用した弁当)

● 1種類ずつ小分けしている弁当 (から揚げ・シューマイなど、お総菜のパックは 重量がかるく、うまくあたたまりません。) ●弁当屋さんの持ち帰り弁当

(使われている容器が耐熱性ではない場合がある ため) \_\_\_\_\_

- おにぎり → P.20、37
- (重量がかるく、うまくあたたまりません。)

   対角線・直径が26cm以上の容器の弁当
- ▼対角線・直径が26cm以上の容器の弁当 (加熱室内に当たり回転できないため、うまくあ たたまりません。)

# 警告



ゆで卵や目玉焼きは破裂するおそれがあるので、加熱しない。 (あたためる前に取り除きます。)

## オート調理 14フライあたため のコツ

- **丸皿にアルミホイルは敷かないでください。** レンジ加熱のとき、火花(スパーク)の原因になります。オーブンシートは使用できます。
- **置きかたは** 市販の冷凍フライ類は袋やラップ、トレーなどを外し、凍ったまま丸皿に並べます。

# 手動調理(レンジ加熱)

## 食品を一定の出力(W)で加熱する

|600W||200W||100W||の操作方法を説明しています。 | レンジ||発酵||の操作方法は、 (→ P.34) を参照してください。

※高周波出力950Wはオート調理の「1あたため」等の限定したメニューにのみ働きます。

手動調理(レンジ)では、レンジ 950W は設定できません。



出	力	加熱時間選択範囲
60	OW	10秒 ~19分50秒:10秒单位
10	OW OW	10秒~20分:10秒単位 20分~90分:1分単位

お知らせドアを開けると電源が入ります。

準備 食品を入れた容器や皿を丸皿 の中央に置き、ドアを閉める

レンジ を押し出力(W)を選択 する

> プライン - 100W → 100W → (レンジ)発酵ー の順に表示します。

10秒 を押し 10分 1分 加熱時間を設定する

> 600W (最大設定時間19分50秒) 200W 100W (最大設定時間90分)

3 を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

0000 分 ↓□秒 レンジ トー ー・グリル オープン 残り時間

弱中強

11111

レンジ出力(W)

:4回

分

レンジ トース ・グリル オーブン

加熱時間

弱中強

0000

1分 :1 回

10秒

「0」表示 `

レンジ トースター・グリル オープン

例:レンジ 600W で

レンジ :1 回

5

1分40秒加熱する場合



庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。

レンジ加熱では 加熱しない。 (破裂のおそれが あります)







ゆで卵

黄身や目玉焼き

(※生卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱する。)

## 加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類によって調理時間も違います。 食品100g当たり レンジ 600W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野	葉·果菜類	1分~1分30秒	50秒~1分10秒	めん類		50秒~ 1分10秒
野菜類	根菜	1分30秒~2分	50秒~1分10秒	汁物 (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
魚介	類	1分30秒~2分	50秒~1分10秒	飲み物(お酒・牛乳など)		40秒~1分
肉	類	1分50秒~ 2分30秒	1分~1分30秒	パン・まんじゅう		30~50秒
ごは	ん類		40~50秒	ケーキ	40秒~50秒	

●レンジ 950W は手動調理では設定できません

レンジ 600W で加熱します。オート調理の 1あたため 等の限定したメニューにのみ働きます。

●食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間もほぼ倍、半分になれば時間も ほぼ半分になります。

●加熱前の食品温度によっても違います

同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、加熱時間がかかります。

常温(約20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬で多少加熱時間が違います。

#### ●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

#### ●少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ 600W で加熱時間を20~50秒に設定し、 様子を見ながら加熱します。特に小さく切ったにん じんなど野菜が少量(100g未満)のときに乾燥した り、火花(スパーク)が出て焦げたりすることがあり ます。水を多めにふりかけてラップに包むか皿など に広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、 加熱します。

#### はじけや飛び散りを防ぎます。 下準備をする

●イカ、タコ、エビなどの皮や殼付きの

物は、表面に 切り目を 入れる

●ひじき



※レンジ 200W で加熱時間を 控えめにします。

※レンジ 200W で加熱時間を

●さいの目野菜(にんじんなど)

※100g以上にするか、水をふりかけ、

ラップをしてレンジ 600W で加熱します。

控えめにします。

●殼付きの栗やぎんなん



※切れ目や割れ目を入れておおい をして加熱します。





●とろみのある物などはおおいをして加熱前と加熱後に かき混ぜる







手動調理

# 手動調理(レンジ加熱)

## 加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)

●煮込みや炊飯など加熱の途中から弱火にする加熱方法です。



お知らせドアを開けると電源が入ります。

「0」表示)弱中強

レンジ トースター・グリル オーブン

例:レンジ 600W で 10分

加熱後、レンジ 200W で

11111

....

トースター・グリル オーブン

(レンジ出力(W)

10分:1 回

▋██ 分██ 1

レンジ/ トースター・グリル オーブン

:1回

 $\Pi\Pi$ 

/ トースター・グリル オーブン

(レンジ出力(W)

:2回

:5回

レンジ トースター・グ レ オーブン

加熱時間

調理終了弱中強

レンジ トースター・グリル オープン

**25**9

10分

弱中強

加熱時間

25分加熱する場合

レンジ (発酵) **:**1 回

食品を入れた容器や皿を丸皿 の中央に置き、ドアを閉める

を押し600W を選択する

押すごとに →600W ▶200W ▶100W ▶レンジ 発酵・ の順に表示します。

10秒 を押し、 1分 加熱時間を設定する

(最大設定時間19分50秒)

<sub>を押し</sub> 200W または 100Wを選択する

> 押すごとに → 200W ► 100W -

の順に表示します。

出力	加熱時間選択範囲
600W	10秒 ~19分50秒:10秒単位
200W	10秒~20分:10秒単位 20分~90分:1分単位

10秒 を押し、 加熱時間を設定する (最大設定時間90分)

紫紫のを押してスタートする

**メ** 終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。

# 手動調理(トースター・グリル加熱)

## 魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する

※焼きもち、丸身の魚は焼けません。 ●魚の切り身などを焼きます。



加熱時間選択範囲

10秒~20分:10秒单位 20分~40分:1分单位

(やけどのおそれがあります) 熱くなった食品や付属品の取り出し は、厚めの乾いたふきんや、お手持 ちのオーブン用手袋を使う。

お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品をのせた丸皿を 入れ、ドアを閉める

を押す

10秒 を押し、 1分 加熱時間を設定する (最大設定時間40分)

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。

※40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。



例:トースター・グリル で 28分 加熱する場合

手動

調

彈

10分:2回 1分:8回 弱中強 289 レンジ トースター・グ/ オーブン 加熱時間

調理終了。弱中強 

レンジ トースター・グリル オープン

調理後の加熱室 の油汚れは

臭いが気になるとき 脱臭」を参照して <sup>脱臭</sup> で加熱してく ださい。 → P.38

## トースター・グリルの上手な使いかた

#### 途中で裏返しをしてさらに焼く

片面を焼いてから裏返して、さらに焼きます。魚などは盛り付けたとき上になる方を下にして並べて焼き、 途中裏返してさらに焼きます。

▲ を押すと、1分単位で増減できます。但し、最大加熱時間 ■加熱時間を変えるときは温度/仕上がり (40分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合は 加熱時間を増減することはできません。

# 手動調理(オーブン加熱)

## 予熱「あり」で加熱する

●先に加熱室を予熱してから調理します。



加熱時間選択範囲

17 お菓子

脱臭

18 簡単パン

10秒~20分:10秒单位 20分~90分:1分单位

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

## 食品をのせた丸皿を用意する 加熱室は回転台

## オーブン を押し 予熱「あり」 を選択する

■ボタンを押すごとに予熱「あり」▶予熱 「なし」▶予熱「あり」の順に選択できます。 予熱「あり」→「予熱」が点灯 予熱「なし」→「予熱」が消灯 ※約2秒後に時間表示に切り替わりますが そのまま 2 に進みます。

を押し温度を設定する  $\wedge$ 

100℃~210℃(10℃単位)・250℃ まで設定できます。(加熱室が熱い場合、 最大設定温度は210℃になります。)

※時間表示の場合は、

を押し、温度表示にしてから

✓ 操作します。

310秒 を押し、 加熱時間を設定する

(最大設定時間90分)



■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは、紫紫水を押す と約5秒間庫内灯が点灯し、回転台が回転します。

予熱終了音が鳴り予熱が終わっ /// たら、ドアを開けて食品をのせ た丸皿を入れ、ドアを閉める。

> ■予熱が終わってそのままにしておくと、10 分間予熱を継続した後、設定した時間を加 熱します。(庫内灯は消灯しています。)

# を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。

※250℃設定時の運転 時間は約5分です。 その後は自動的に 210℃に切り替わり ます。

だけにする

例:オーブン 予熱あり

150℃で22分加熱

オーブン :1 回

レンジ トースター・グリル オープン

∨ :1回

弱中強

150°C

弱中強

50°

→ 予熱 / プリル オーブン

10分

1分

オーブン温度

:2回

:2回

予熱 レンジ トースター・グ レ オーブン

加熱時間

弱中強

する場合

点

#### 追加加熱などで予熱 が不要なとき

予熱なしの使いかた の方法で行います。

→ P.33

# 手動調理(オーブン加熱)

## 予熱「なし」で加熱する

●加熱室を予熱しないで調理します。

10分

1分

10秒

接//173/


脱臭

(やけどのおそれがあります)

ちのオーブン用手袋を使う。

熱くなった食品や付属品の取り出し

は、厚めの乾いたふきんや、お手持



を選択する

10秒 を押し、 加熱時間を設定する

(最大設定時間90分)

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。

※250℃設定時の運転 時間は約5分です。 その後は自動的に 210℃に切り替わ ります。

レンジ トースター・グ オーブン

加熱時間

例:オーブン|予熱なし

170℃で24分加熱


弱中強

弱中強

手動調

璭

する場合



#### 加熱のポイント

#### 食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- ■加熱中に オーブン を押すと、設定した温度が表示されます。 温度/仕上がり 📮 を押して温度を変えることができま す。約2秒後に時間表示に戻ります。
- ■オーブン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度/仕上がり 💆 を押すと、1分単位で増減できます。但し、最大加 熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合は 加熱時間を増減することはできません。

(やけどのおそれがあります) 熱くなった食品や付属品の取り出 しは、厚めの乾いたふきんや、お 手持ちのオーブン用手袋を使う。

手動調理

# 手動調理 (発酵)

## レンジ発酵で加熱する

●簡単パンの生地など少量の発酵が手早くできます。



#### 発酵温度の目安

こね上げた生地の温度が約25℃ のとき、中 設定(約10分)のと きは、発酵終了時の生地の温度は 約30℃になります。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品を丸皿の中央に置き、ドア を閉める

を4回押し「発酵」を選択


押すごとに プ→600W ▶200W ▶100W ▶レンジ発酵 ¬ の順に表示します。

仕上がり調節をするときは → P.19 (スタートボタンを押す前に調節します。)

10分 1分 10秒 を押し、 加熱時間を設定する (最大設定時間90分)

3 ®たため を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。





例:レンジ発酵 仕上がり 調節中で10分 加熱する場合







## レンジ 発酵のコツ

つづく





加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があります。 ドア、キャビネット、加熱室の周辺に触れない。

●メニューによって発酵温度が違います。

温度/仕上がり を使い分けます。(右表参照)

レンジ 発酵は温度/仕上がり ▼で発酵温度をコン トロールします。温度/仕上がり を誤って設定す ると上手に仕上がりません。

●市販の料理ブックの発酵や、好みの料理の発酵は オーブン|予熱なしで温度/仕上がり オーブン発酵 (40℃) に合わせ様子を見ながら行 ってください。

レンジ 発酵 メニューと記載ページ

ボタン	仕上がり調節	メニュー・記載ページ
レンジ発酵	申	簡単パン(60) 簡単肉まん(61) レーズンパン(61) セサミパン(61) かぼちゃパン(62) グラハムパン(62) チョコチップめろんパン(62)
	やや弱	ヨーグルト(63) ヨーグルトソース(63)
	弱	カスピ海ヨーグルト(63)

## オーブン発酵で加熱する

●パン生地などの発酵をします。



加熱時間選択範囲

10秒~20分:10秒単位 20分~90分:1分单位

つづき

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品をのせた丸皿を入れ、 ドアを閉める

予熱「なし」 オーブン (発酵) を2回押し

■ボタンを押すごとに予熱「あり」▶予熱「なし」 ▶予熱「あり」の順に選択できます。

※約2秒後に時間表示に切り替わりますが そのまま 2 に進みます。

へ <sub>を押し</sub>発酵(40℃)に 設定する

※時間表示の場合は 温度表示にしてから操作します。

10分 1分 10秒 を押し、

加熱時間を設定する (最大設定時間90分)



を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。



「0」表示)弱中強

レンジ トースター・グリル オープン

例: オーブン発酵 40℃ で

24分加熱する場合

1 **5**[]°

レンジ トースター・グリル オーブン

▽:7回

弱中強

オープン :2回



## レンジ 発酵のコツ

本書に記載してある、バターロール、ピザなどの一次発酵 レンジ 発酵 仕上がり調節 中で調理します。 をレンジ 発酵 で行う場合は

●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのまま 丸皿にのせて発酵します。(金属製の容器は使えません。)

●簡単パン(→ P.60) を参照し、ポリ袋を使ってこねること もできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の少な めの時間を目安にして発酵させます。

メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵時間
バターロール → P.59	6個分	15~20分

# 手動調理をするときの加熱時間

## レンジ調理

(野菜)

\*オート調理する場合、葉菜、果・花菜は 7葉・果菜 で。 根菜は、8根菜 で加熱します。

	メニュー名	オート調理	調理のコツ	おおい の有無	手動調理の目記 分量	安( レンジ 600W)) 加熱時間
葉菜	ほ う れ ん 草 小 松 菜 ・ 春 菊 白 菜 ・ も や し キ ャ ベ ツ	7葉・果菜	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水に取ってアク抜き、色どめをする。 白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気を切る。	有	200g	2分10秒 ~2分30秒
花・	な す カリフラワー ブロッコリー グリーンアスパラガス	7葉・果菜	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水に取って色どめをする。 小房に分ける。 ブロッコリーは加熱後、冷水に取って色どめをする。 はかまを外し、穂先と根元を交互にする。	有	200g	2分30秒~3分
果菜	さやいんげんさやえんどうとうもろこし	7葉・果菜 強 ~	筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。 皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。	5	200g 300g(1本)	2分30秒~3分 5~6分
根	か にささ ごれ で い い こ これ	8根菜 弱	大きさをそろえて切る。  皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、 ぬめりを取る。さいの目切りや、薄切りのオート調理の場合は <u>弱</u> にする。  ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。	有	200g 200g	3分~3分30秒
菜	じゃがいも 大 根		じゃがいも丸ごと1・2個を加熱したときは、加熱後、上下を返してそのまましばらく置く。 さいの目切りや薄切りは <u>弱</u> で加熱する。		150g 300g	約4分 6~7分

## レンジ調理

#### (いため物)

焼牛	肉とピーマン	そ いの細切り 宝	ば いため 菜	11 焼きそば	→ P.53	有	標準量	8~9分

## レンジ調理

#### (冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおいの 有無
冷凍ごはん(2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	2分~2分40秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	2分~2分40秒	有
冷凍ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分30秒~3分	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分50秒~2分	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	3分~4分20秒	有
冷凍肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	2分~3分20秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分50秒~4分	有
冷凍ミックスベジタブル	200g	2分~2分40秒	有
冷凍さやいんげん	200g	2分40秒~3分	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	2分~3分20秒	有
冷凍スイートコーン	300g	5分~6分40秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	50秒~1分20秒	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、火花(スパーク)が発生して食品が焦げたり、乾燥することがあります。(→P.29) (少量の食品(100g未満)を加熱する場合」参照)水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、丸皿の中央に 寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカーが表示している時間を目安にして、加熱します。

#### (ごはん、お総菜のあたため)

	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおいの 有無
ごは	ごはん	1杯(150g)	50秒~1分	-
ん類	おにぎり	1個(150g)	約1分	-
め	チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分50秒	-
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分40秒	-
焼き物	焼き魚	1人分 (100g)	約1分	有
物	ハンバーグ	1個(100g)	約1分	-
揚げ物	フライ	2~4個 (100g)	40~50秒	_
	コロッケ	2個(150g)	50秒~1分	_
いため物	野菜のいため物	1人分(200g)	約1分50秒	_
め物	八宝菜	1人分(300g)	約2分40秒	_
煮物	野菜の煮物	1人分(200g)	1分50秒~2分	-
物	煮魚	1切れ(100g)	約50秒	有
蒸し物	シューマイ	1人分(200g)	約1分50秒	_
	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	1分~1分50秒	-
汁物	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分50秒	有
1,2	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分40秒~2分	-
ŝh	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	-
飲み物	コーヒー	1杯(150ml)	約1分10秒	_
彻	お酒	1本(180ml)	50秒~1分	_
パ	ハンバーガー	1個(100g)	30~40秒	_
が対類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	-
親	バターロール	2個(80g)	約20秒	
まんご	あんまん・肉まん	各1個(80g)	30~40秒	有
まんじゅう その他	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	_
その他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分40秒~2分	_

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に 飛び散ることがあるのでおおいをします。 おおいの有無の「-」は、ラップ等のおおいのなしを示す。

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの 有無
まぐろ(ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

- ●ラップやふたなどのおおいを外し、発泡スチロール 製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

#### レンジ調理

## (ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	200g	1分50秒~2分10秒	_
さやいんげん	200g	約2分	_

## オーブン調理

- ●手動調理での付属品は丸皿を使用します。 ただし、トーストは回転台のみを使用します。
- ※市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の生地を使うときは、この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で様子を見ながら焼いてください。

			手動調理の目安				
	メニュー名	オート調理		カロ表れナーミナ	加熱時間		記載パージ
			標準分量	加熱方法	予熱あり	予熱なし	)
軽食	トースト	4トースト	2枚	トースター・グリル	4分30秒	~6分30秒	46
お総菜	マカロニグラタン	15グラタン	2	オーブン 210℃	25~30分	25~35分	51
お	型抜きクッキー 絞り出しクッキー	17 お菓子	丸皿1枚分	オーブン 180℃	19~23分	22~26分	55
菓	デコレーションケーキ	16 ケーキ	直径15cm	オーブン 160℃	34~38分	36~40分	F 17
子	(スポンジケーキ)	107-4	直径18·21cm	オーブン 160℃	38~44分	38~46分	57
.	簡単パン						60
18	レーズンパン セサミパン	10 签出 (* > ,	各8個分	15000	24 20/	24 20/	61
ン	かぼちゃパン グラハムパン チョコチップめろんパン	18 簡単パン	各1個分	オーブン   170℃	24~28分	26~30分	62

手動調理をするときの加熱時間


回転台を両手で持ち上げて取り 外してから、かたく絞ったぬれ ぶきんでふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふき取り、その後、かたく絞っ たぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。 カバーは強くこすらないでください。 破損、割れ、カケのおそれがあります。

#### 回転台

台所用中性洗剤をつけたスポンジ たわしで汚れを落として水洗いし 水気を十分にふき取ります。

(感電、やけどの原因になります) お手入れは電源プラグを 抜いて、本体が冷めてか ら行う。



#### 丸.皿

#### かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●ふきんで取れにくい汚れは丸皿を 取り出し、市販のクリームクレン ザー(研磨剤入り)を付けて、その 部分をこすって洗い流します。

#### 衝撃を加えると割れるおそれが あります。

●割れたり、ひびが入ったときは、 そのまま使用せず、お買い上げ の販売店にご相談ください。そ のまま使用すると故障の原因に なります。

#### やわらかい布でふき取ります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤を つけた布でふき取り、その後、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取 ります。

(感電、故障、けがの原因になります) 回転台を外すときは 上ヒーターに当てない。

(火花(スパーク)や炎が出たり、さび

●加熱室側面のカバーの汚れがひどく、

汚れが取れなくなった場合には、お

買い上げの販売店または「ご相談窓口」

加熱室内壁、ガラス、丸皿に

食品くずや汁をつけたままに

や悪臭の原因になります)

しない。

(破損・さびの原因になります) 丸皿、回転台は、金属た わしや鋭利な物でこすら ない。丸皿は傷が付き、 割れやすくなります。回 転台は、さびることがあ



(さび、感電、故障の原因になります) キャビネットやドア、操作 パネルに水をかけない。

(傷・変形の原因になります)

パネルやドア、加熱室な どをオーブンクリーナー、 シンナー、ベンジン、ス プレーのガラスみがき、 漂白剤などでふかない。

★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。



●加熱室底面には塗装コート処理がし てあります。傷付きやすいので、た わしなど固い物でこすらないでくだ さい。

にご相談ください。

※付属品のお手入れは、十分冷ましてから行ってください。

# 臭いが気になるとき脱臭

#### <sup>脱臭</sup> を使います

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室の臭いが気になるときに使います。 加熱室の臭いを軽減することができます。

# うまく仕上がらないとき

調理を上手に仕上げるために

※重量センサーが働きます。O点調節を行ってください。 → P.5

## ごはんのあたため

## ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●プラスチック製の容器に入れて加熱していませんか。 陶器・磁器(茶わんなど)に入れて加熱してください。
- ●ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れ て加熱します。
- ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入 れ、丸皿の中央に寄せて置き、加熱します。

#### ごはんが熱過ぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。
- 1あたため 仕上がり調節 やや弱 であたためてください。

#### ごはんがぱさつく

● 加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。

#### 3解凍あたためで 冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●ラップの重なっている部分を下にして容器(平皿)にのせ、加熱します。
- ●プラスチック製の容器で加熱したり、ラップに包んだ状態で丸皿に直接 のせて加熱していませんか。加熱不足でむらのある仕上がりになります。
- ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、 重さの物を使います。
- ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚み は2~3cmの四角形に作ります。
- ●2個を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの物で加熱しま す。むらの原因になります。
- ●2個を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、重ねな いでください。

#### 2冷凍ごはんで 冷凍ごはんが熱くなり過ぎる

- ●陶器、磁器(茶わんなど)の容器に入れて加熱していませんか。プラス チック製の容器又はラップに包んで丸皿の中央に直接のせて加熱し てください。
- ●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。

#### 3解凍あたためで 冷凍ごはんが熱くなり過ぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。
- ●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。

## 解凍不足でかたい

- ●半解凍(七~ハ分解凍)状態に仕上げます。加熱後3~5分の自然解凍 をすると、きれいに解凍されます。
- ●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、そのまま 生で食べる場合)によってメニューが違います。同じメニューを使って も食品によって「仕上がり調節」が必要な物があります。設定を確認し てください。
- ●丸皿の中央にのせて加熱します。

#### 食品が煮えた

- ●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレー にのせて加熱します。
- ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくな ります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。
- ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
- ●加熱するときはラップなどの包装は外してください。
- ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類の物で、同じ大きさの物に してください。

うまく仕上がらない

# うまく仕上がらないとき

# うまく仕上がらないとき(つづき)

	お総菜のあたため
食品をあたためても熱くならない	<ul> <li>●ラップやふたをしたままで加熱していませんか。</li> <li>●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。</li> <li>●丸皿の中央にのせて、加熱してください。</li> <li>●保存状態(常温、冷蔵、冷凍)が違う物を一緒にあたためると上手にあたたまりません。</li> <li>●食品の種類や保存状態(常温・冷蔵)によって「仕上がり調節」を使い分けます。</li> </ul>
食品をあたためると熱くな り過ぎる	<ul> <li>●食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。 食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。</li> <li>●あたためる食品の量が少な過ぎませんか。100g以上にしてください。</li> <li>●オート調理でぬるかった物を、オート調理で追加加熱をしていませんか。 手動調理 レンジ 600W で様子を見ながら、追加加熱をしてください。</li> <li>●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。 手動調理 レンジ 600W で様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>
カレーやシチューがあたたまらない	<ul><li>●とろみがある物はラップなどでおおいをして「仕上がり調節」を 「やや強」か「強」に設定して加熱します。</li><li>●加熱後、かき混ぜます。</li></ul>
冷凍食品があたたまらない	<ul> <li>● 3解凍あたためであたためます。 → P.22</li> <li>● 丸皿の中央にのせて、加熱してください。</li> <li>● 容器を使わないで食品だけで加熱していませんか。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。</li> <li>● プラスチック容器に入れて加熱していませんか。かる過ぎて加熱時間が短くなり、加熱不足となります。</li> </ul>
	牛乳のあたため
牛乳が熱くなり過ぎる	<ul> <li>◆牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさに対して半分以下の量のときは 手動調理 レンジ 600W で様子を見ながらあたためてください。</li> <li>●冷めかけた牛乳をあたためていませんか。</li> <li>●メニューを間違えていませんか。 1あたため で加熱すると熱くなり過ぎます。</li> <li>● 5牛乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。</li> </ul>
	<ul><li>●牛乳の分量(重量)に対して、かるい容器を使っていませんか。</li><li>●市販のパックのままで加熱していませんか。 マグカップやコップに 移し換えて加熱してください。</li></ul>

● 5牛乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。セットされている目盛を

●丸皿の中央に置いて加熱してください。 2~4杯を一度に加熱すると きは、分量を同じくらいにして、丸皿の中央に寄せて並べ、加熱します。

確認し、お好みにより調節してください。

## 野菜

野菜がうまくゆであがらない	●野菜はラップで包んだままの状態で、丸皿の中央に直接のせて加熱します。 ●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。 ●ほうれん草などの葉菜は100~300g、じゃがいもなどの根菜は100~600gまで加熱できます。分量が多過ぎたり、少な過ぎるとうまくできません。
ほうれん草など葉菜が乾燥 したり、むらがある	<ul><li>●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気を切らない状態で、ラップで 包みます。</li><li>●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップ の包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。</li></ul>
ブロッコリーなどの果菜類 を包むときは	●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないようにすき間を作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。
じゃがいもやにんじんなどの 根菜類が加熱し過ぎになった	●ラップの重なった方を下にして丸皿の中央に直接のせて加熱します。 ●100g未満のオート調理はできません。 手動調理 レンジ 600W で 様子を見ながら加熱してください。
じゃがいもが加熱不足になった	●加熱後ラップを外さないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸らします。

## スポンジケーキ

ケーキのふくらみが悪い	<ul><li>●卵はしっかりと泡立てましたか。</li><li>●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。</li><li>● P.57</li><li>●粉を加えた後やバターを加えた後に、混ぜ過ぎていませんか。</li></ul>
いくら泡立てても泡立ちが 悪い	●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油が付いていると泡立ちが悪くなります。 卵は新鮮な物を使ってください。
きめがあらく、粉がダマに なって残る	<ul><li>●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。</li><li>●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。</li></ul>
ケーキがうまく焼けない	●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱時間 → P.37 を参照して焼いてください。

●分量に合った大きさの型で焼いてください。

巴にむりかめる	●生地の大きさや厚みはそろえ(ください。

## バターロール

ふくらみが悪い	<ul><li>●生地の発酵は十分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときは、 霧吹きで水分を補ってください。</li><li>●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。</li></ul>
焼き色にむらがある	●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。

## その他

●焼きもち、丸身の魚は上手に焼けません。

牛乳がぬるい

うまく仕上がらないとき

# お困りのときは

お困りのときは

現 象		原因			
動作しない	電源が入らない     を押しても受け付けない     ボタンを押しても受け付けない     付けない     加熱しない	<ul> <li>●電源プラグが抜けていませんか。</li> <li>●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。</li> <li>●表示部に「O」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「O」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。)</li> <li>●P.2</li> <li>●ドアはきちんと閉まっていますか。</li> <li>●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。</li> <li>●専用ブレーカーを切り入れなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。</li> </ul>			
V	食品がまったくあたた まらない	とりけしボタンを押し表示部に「M」だけが表示されていませんか。 店頭用の「モード」に設定されています。「『*****を3回押し、************************************			
	加熱中「カチ、カチ・・・」 と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。			
	加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。			
	レンジ加熱のとき「パ チン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。			
音・火花	オーブン、トースター・グ リル加熱のとき「ポコッ」 と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあ りません。			
· 煙· 付	調理終了後、しばらくす ると「カチ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力 をオフするスイッチの音です。			
付着物	終了音の音色が切り替 わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり▼を3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。 → P.19			
	電源プラグを差し込むとき「カチッ」と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。			
	レンジのとき火花(ス パーク)が出る	<ul><li>●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。</li><li>●回転台などに食品くずがついていませんか。</li></ul>			
	はじめてオーブンを 使ったとき煙がでた	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空 焼き (脱臭) をして油を焼き切ってください。 → P.5			

# お困りのときは(つづき)

	現象	原因
水滴	加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの 内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ち たときは、ふきんでふき取ってください。
・庫内灯	加熱室内に水滴が付着する	メニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着 します。水滴はこまめにふき取ってください。→P.38
ソ・ヒー	オーブン予熱中に庫内 灯が消灯している	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 <a a="" href="オーブン" 予熱中にを押すと5秒間庫内灯が点灯します。<=""></a>
ター	庫内灯の明るさが変わ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
	250℃に設定できない ことがある	加熱室が熱い場合の場合の最大設定温度は210℃になります。
	セットした温度が途中 で変わることがある	オーブン  のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に  210℃に切り替わります。
	予熱途中で加熱室温度の表示が10~20℃上下する	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。
設定・ま	予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。
・表示・そ	残り時間が途中で変わ ることがある	オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱 時間が変わることがあります。
の他	ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開ける と、加熱が取り消されます。
	表示部が見えにくいこと がある	暗い場所で使用すると表示部が見えにくい場合があります。
	市販の料理ブックのオーブンメニューや市販 の生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で 様子を見ながら焼いてください。 → P.37
	オート調理で時間が表 示されないことがある	オート調理の場合、メニュー番号によってスタート直後、表示部に ままる を表示します。残りの加熱時間が確定すると残り時間を表示します。 これ
	高周波出力レンジ 950W が設定できない	高周波出力レンジ 950W は、短時間高周波出力機能のため最大3分間でオート調理の 1あたため 等の限定したメニューにのみ働きます。 手動調理では高周波出力レンジ 950W は設定できません。

42 43

## お知らせ表示が出たとき

# 表示例

#### 原因・調べるところ

## 直しかた

レンジ トースター・グリル オーブン

●重量センサーの0点調節の 方法が間違っています。

回転台に丸皿だけをのせてドアを閉めて、 (とりけ) を押します。数秒後、「O」表示でO点 調節が完了します。 **→ P.5** 

弱中強 

レンジ トースター・グリル オーブン

●重量センサーの調節中にド アを開けました。

ドアを閉めて、とりかを押します。 数秒後、「0」表示で0点調節が完了します。

弱中強 レンジ トースター・グリル オーブン

●レンジ加熱のとき、回転台と 丸皿がセットされていません。 回転台と丸皿をセットします。



●9解凍 10半解凍 の食品の 分量が多過ぎます。

解凍する食品の分量を100~600gにします。 **→**P.26



●少量の食品を レンジ 600W で10分以上加熱しました。

レンジ 600W の食品100g 当たり加熱時 間を目安にします。(→P.29)



レンジ トースター・グリル オーブン

●外来ノイズなどの影響によ る一時的な誤動作や機械室 内の異常を検出した際など に運転を停止します。

●部品の故障表示

(とりけい)を押します。(「H※※」の表示は消えます。) または電源プラグを抜いて、差し込みなおした後、 ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。

正常にならない場合や同じ表示がでる場合は、電源プラグを抜き、本書記載の「ご相談窓口」にお問い合わせください。 → P.67

#### ●トースト 市販のロールパン/菓子パン············ 46 ●牛乳......46 簡単メニュー ●冷凍めん ············ 46 蒸し物 ● たらのチーズ蒸し・・・・・・・・・47 ● 豆腐と春雨の麻婆蒸し …………………… 47 軽食&お総菜 ●フライ、ナゲット ··········· 48 ウインナーソーセージのベーコン巻き ……… 48 ● イタリアンサラダ ······ 49 さといもの含め煮 かぼちゃの含め煮 ...... 49 ●いかの三種盛り ······ 49 **焼きいも** ベークドポテト ...... 50

#### **バターロール** (ロールパン) ...... 59 レンジ発酵「で作るパンいろいろ ● 簡単パン(シンプルパン) ······· 60 **簡単肉まん ·······** 61 ● レーズンパン······ 61 **● グラハムパン** ...... 62 レンジ発酵 **ヨーグルト** ...... 63

お菓子・パン

(いそべ巻き/大福もち)

切りもち・市販のパックもち …………… 54

スティックパイ ……………… 54

プリン ...... 55

● 型抜きクッキー······ 55

● 絞り出しクッキー······ 55

● スコーン······ 56

● マフィン······ 56

● ソフトクッキー(紙包み焼き)……………… 56

● **デコレーションケーキ**(スポンジケーキ) ··········· 57

● スフレチーズケーキ ······ 58

● チョコレートケーキ ······ 58

マドレーヌ ...... 58

**ヨーグルトソース** ...... 63

**カスピ海ヨーグルト** ...... 63

乾燥 湿った塩、固まった砂糖/煮干しでカルシウムふりかけ …… 64

ラーメン・ヌードル/カレー・丼物の具/ごはん物

## いため物

● 焼きそば······	53
一元ことは	JJ
● 牛肉とピーマンの細切りいため(チンジャオロウスー)・・・・・・	53
● 八宝菜······	
● 八玉米	53

さけのホイル焼き ………………… 50

**ぶりの照り焼き** まぐろ/さわら ...... 50

●マカロニグラタン ······ 51

ホワイトソース ………………… 51

**市販の冷凍グラタン ……………** 51

**ごはん**(炊飯) ------ 52

**赤飯**(おこわ)・・・・・・ 52

**おかゆ**(白がゆ) ······ 52

茶わん蒸し …………………… 52

お菓	子・	パン
 	_	

チーズチップス	54
べっこうあめ	54

## 標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表 (単位Q) (1ml=1cc)

レンジの便利な使いかた

本書に使用している計 量カップ・スプーンで の食品の質量(重量)は 表のとおりです。

	派十四里カック			<i>C 07</i> ,	及叫以只里找(	+142	<i>)</i> (	IIL — TCC,
Ħ	計量		大さじ		計量			カップ
Ç	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
は	水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
	しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
	食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
	砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
	小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
	小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
	パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
	粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
	トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120

#### 上下ヒーターで、表と裏を同時に焼き ます。(回転台の構造上、表と裏の焼け 具合はやや違います。) ●焼きが足りなかったときは

トースター・グリル で様子を見なが ら焼きます。 → P.31

トースト

4トースト

→ P.24

材料(2枚分)

回転台の中央に寄

せて食パンを並べ

4トースト で焼く。

[ひとくちメモ]

→ P.31

作りかた

使用ボタン 加熱方法

トースター・

グリル

加熱時間の目安 3分40秒~6分20秒

食パン(1枚1.5~3cm厚さの物) ····· 2枚

● 加熱室の大きさがオーブントースター

より広いので、時間が多めにかかります。

● 市販のロールパンや菓子パン(2~4個)

を焼くときは包装を外し、回転台に並べ

「トースター・グリル加熱の使いかた」

4トースト のコツ

1枚のときは、片方に寄せ

フランスパンなど小形の

山形パンは交互になるよ

パンは、円周に置きます。

うに置きます。

●一度に焼ける分量は1~2枚

ひ て置きます。

●パンの置きかたは

●裏返しは不要

トースター・グリル 2~3分焼く。

付属品

# ●焼き上がったらすぐ取り出す

(火災の原因になります) バター、ジャム等を多量 に塗ったパンを焼かな

## 牛乳

使用ボタン	加熱方法	付属品
5 牛乳	レンジ	

# 簡単メニュー

## 冷凍めん

使用ボタン	加熱方法	付属品
11 焼きそば 12 冷凍めん → P.24	レンジ	
	1=±1=====	

加熱時間の目安 約5分

材料(1人分)	
冷凍めん(うどん、ラーメン、そばなど)	
湯(熱湯) ·············· 250~350mL	
好みの具	

#### 作りかた

- ●袋からめんを出し、陶磁器や耐熱 性のある容器に入れ、食品メーカー の指示量の湯を入れる。
- 2 12冷凍めんで加熱し、つゆまた はスープを入れ、よく混ぜる。
- ❸ 好みの具をのせる。

#### [ひとくちメモ]

ゆでた野菜をのせる場合 → P.24、36

#### 〔盛りつけ例〕



うどん



ラーメン

一度に作れる分量は1人分(標準量) です。

います。

湯は熱湯を使います。ぬるま湯や水 を使う場合はやや強または強にし

- ラップまたはふたはしないで

上がり調節を使います。

(湯を使った場合)

● インスタントめんは → P.64

## 12冷凍めん のコツ

#### ● 分量は

#### ● 容器は

深さのある陶磁器や耐熱性のある物 で、分量にあった大きさの容器を使

#### ● 湯は熱い物を

#### ● めんの種類によって

めんの種類(保存状態)によって仕

…常温、冷蔵保存タイプめん

…冷凍めん

やや強 …具(冷凍)のついた冷凍めん

上手にできません。

●加熱が足りなかったときは レンジ 600W で様子を見ながら加熱 します。 → P.28



あさりのワイン蒸し

あさり (殻つき).....約400g

白ワイン………大さじ3 

パセリ (みじん切り)………少々

●あさりは3%の食塩水(分量外)

に約3時間から半日くらい、暗く涼

②殻と殻をこすり合わせてよく洗い、

深めの容器に並べ、ワインをかけて

バターを散らし、片側1cmをあける

3 6蒸し物で加熱し、蒸し上がりに

・貝が小さい場合は、 仕上がり調節

・砂をはかせるときの水の量は半分

つかる程度にします。貝が呼吸し

て水を飛ばすことがありますの

で、アルミホイルかボウルをかぶ

6蒸し物 のコツ

一度に作れる量は2~3人分(標準

深さのある陶磁器や耐熱性のある

耐熱温度が140℃以上の物を使います。

レンジ 200W で様子を見ながら

●加熱が足りなかったときは

蒸らし、味をなじませます。

[ラップのしかた]

破裂防止のため

1cmくらいあける

弱 で加熱するとよいでしょう。

しい場所において砂をはかせる。

ようにしてかるくラップをする。

材料(2~3人分)

作りかた

パセリをふる。

[ひとくちメモ]

せておきます。

● 分量は

量)です。

● 容器は

容器を使います。

● ラップをして

加熱します。

● 加熱後は

加熱時間の目安 約6分



## たらのチーズ蒸し

加熱時間の目安 約6分

#### 材料(2~3人分) たらの切り身(1切れ約100gの物)…2切れ 白ワイン……大きじ1 トマトソース………大さじ3 ピーマン(薄切り)………………1/個 ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)・・20g

#### 作りかた

- ●深めの容器にたらをのせ、塩、こしょ うをして、白ワインをふりかける。
- ②その上にトマトソースをかけ、ピー マンとチーズをのせ、片側1cmをあ けるようにしてかるくラップをする。



## 豆腐と春雨の麻婆蒸し

仕上がり調節 強 加熱時間の目安 約8分

材料(2~3人分)	
木綿豆腐1	
麻婆春雨の素(市販)	1パック
/ 春雨	
【 ☆ 「麻婆ソース	····約100g
(A) 麻婆ソース ······· 水·····························	150mL /

#### 作りかた

- ●深めの容器に、麻婆春雨の素に含 まれている春雨を水にくぐらせて置 き、4cm角の1cm厚さに切った豆腐 を春雨の上と周囲に置く。
- ②①に混ぜた⑥をかけ、片側1cmを あけるようにしてかるくラップをし、 |6蒸し物||仕上がり調節||強||で加熱して かるく混ぜ、小口切りにしたあさつき (分量外)を散らす。



## 蒸し鶏のねぎみそあえ

加熱時間の目安 約6分

材料(2~3人分)
鶏むね肉(1枚約250gの物) ····· 1枚
塩、こしょう各少々
B みそ・・・・・大さじ1½ 砂糖・・・・・大さじ1弱 みりん・・・・・大さじ½ 酢・・・・・・大さじ1
◎ 砂糖大さじ1弱
<sup></sup>
し酢大さじ1
長ねぎ (みじん切り)大さじ1½
しらがねぎ、あさつき(小口切り)・・各適量

#### 作りかた

●鶏肉は皮にフォークや竹ぐしで穴を あけ、肉の厚い部分にかくし包丁を入 れて塩、こしょうをし、深めの容器に 入れ、 
⑥ をふりかけ5~10分おく。



②①の皮を下にして片側1cmをあけ るようにしてかるくラップする。

6蒸し物で加熱し、そのまま蒸らす。 ❸容器に合わせた®を入れ、レンジ 200W 約1分 加熱し、ねぎのみじ ん切りを加えて混ぜ、蒸し鶏をあえ、 しらがねぎを敷いた容器に盛り、あ さつきをのせる。

#### [ひとくちメモ]

・Bのねぎみその換わりに市販の 棒々鶏の素%~1パックであえれば 中華風になります。

● 6蒸し物 のときは少量(100g 未満)の食品を加熱しない。

少量(100g未満)で加熱すると食 品が焦げたりすることがあります。

●ラップなどのおおいは、ゆっく りはがす。

蒸気が一気に出てやけどの原因に なります。

# 軽食&お総菜



## ピザ

使用ボタン	加熱方法	付属品
オーブン (発酵) 予熱あり → P.32	予熱 約7分 210℃ 15~22分	

## 材料(直径18~20cmの物1枚分) ホースト(ピザクラフト(ピザクラント) .......1

市販のピザクラスト(ピザの台) 1 枚
ピザソース(市販の物) 適量
「玉ねぎ(薄切り) ½個弱(約4 <b>0</b> g)
ベーコン(たんざく切り) ······· 30g
☆ サラミソーセージ(薄切り) 4枚
<ul><li>サラミソーセージ(薄切り)・・・・・ 4枚</li><li>ピーマン(輪切り)・・・・・ 1個</li></ul>
マッシュルーム缶(スライス) 
└ ············ 小½缶(約25g)
スタッフドオリーブ(薄切り) 3個
ナチュラルチーズ(ピザ用) ········· 50g
ち こしょう

#### 作りかた

- ② オーブン 予熱あり 210℃ にして、 焼き時間 15~22分 設定し、予熱する。 ❸ 予熱終了音が鳴ったら①を入れて 焼く。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 → P.32

## 市販のピザを焼くときは

市販のピザを焼くときは、手動調理で様子を見ながら焼く。アルミホイルまたはオーブンシートを敷いた丸皿にのせ、オーブン 予熱なし 210℃ 冷凍の場合 20~30分、冷蔵の場合 15~28分焼く。

予熱をしてから焼くときは、冷凍の場合 10~20分、冷蔵の場合 10~15分焼く。

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」
→ P.33



## フライ、ナゲット ウインナーソーセージ

使用ボタン	加熱方法	付属品
7ライ 14 あたため → P.24	レンジ オーブン	

加熱時間の目安 約10分

#### 材料

#### 作りかた

丸皿に直接またはオーブンシートを 敷いた上に並べ 14フライあたため で焼く。

#### 14フライあたため のコツ

#### ●分量は

市販の揚げ調理済み冷凍フライの½~ 2袋分です。

#### ●丸皿にアルミホイルは

敷かないでください。

レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。

袋やラップを取り外し、凍ったまま丸 皿に並べます。

## ●冷めたコロッケ、フライ、天ぷらなどのあたため

仕上がり調節。弱で、同様にできます。

#### ●仕上がり調節は

量が少ないときに図を、量が多かったり、カリカリにしたいときに強を使います。

#### ●焼きが足りなかったときは

#### ●食品が丸皿にくっつくときは

フライ返しを使ってていねいに取り出すか、丸皿にオーブンシートを敷いて加熱します。



## ウインナーソーセージ のベーコン巻き

使用ボタン	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	600W 2~3分	
→ P.28	2 3/3	

#### 材料(12個分)

ベーコン(半分に切る) ····· 6枚(約100g) ウインナーソーセージ··· 6本(約100g)

#### 作りかた

- ●ウインナーソーセージは切り目を入れるか、フォークや竹ぐしで穴をあけ、半分に切る。
- ②ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べ レンジ 600W 2~3分 加熱する。

#### [ひとくちメモ]

・ウインナーソーセージの換わりにチ ーズやさやいんげんなどを使っても良 いでしょう



## イタリアンサラダ

使用ボタン	加熱方法	付属品
7 葉·果菜 8 根菜 → P.24	レンジ	

## 材料(4人分)

さやいんげん200
じゃがいも 大2個(約400g
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ60
スタッフドオリーブ(薄切り) 12년
「アンチョビー(みじん切り)・・・・・・8t   玉ねぎ(みじん切り)・・ ½個(約50g
玉ねぎ(みじん切り) · 1/4個(約50g
▲ パセリ(みじん切り) 大さじ
<ul><li>(A) パセリ(みじん切り)・・・・・・・・・ 大さじ レモン汁・・・・・・・・・・・ 大さじ</li></ul>
しこしょう 少/
オリーブ油······ カップ <i>ウ</i>
レモン(くし形切り) 適覧

#### 作りかた

- ◆さやいんげんはへたを取り、長い物は半分に切ってラップで包み 「7葉・果菜」で加熱してざるに取る。
- ❷じゃがいもはきれいに洗い、皮ごとラップで包み8根菜で加熱する。熱いうちに皮をむき、厚さ1cmの半月切りにする。
- ❸プロセスチーズは1cm角のさいの 目切りにする。
- ④ボウルに○を入れ、かき混ぜながらオリーブ油を加えてドレッシングを作る。
- **⑤**材料すべてを④のドレッシングであえて皿に盛り、レモンを飾る。

## 7葉・果菜 、8根菜 のコツ → P.25

●料理に合わせた下ごしらえを 葉・果花菜類の根の太い物には、十文 字の切り目を入れたり、房になってい

根菜類は、同じ大きさに切りそろえたり、 なるべく同じ大きさの物を選びます。

る物は小房に分けます。

#### ●材料にあったアク抜きを 加熱前に、水、薄い塩水や酢水にさら

| 加熱前に、水、薄い塩水や酢水にさ | してアク抜きをします。

●水気を切らずにラップでぴったり包む



## さといもの含め煮

使用ボタン	加熱方法	付属品
レンジ (発酵) (リレー加熱) -> P.30	600W 約8分 200W 25~29分	

材料(4/	〈分)	
(だし) (A) {しょ:	†	··· カップ2½ ··· 各大さじ3
[塭 …	•••••	小こし/2

#### 作りかた

- ◆ さといもはひとくち大に切り、塩 (分量外)でよくもみ、水で洗ってぬめりを取る。
- ② 容器に①と合わせた ④を入れて落としぶた (煮物のコツ参照)とふたをし、レンジ 600W 約8分 レンジ 200W 25~29分 リレー加熱 → P.30 し、かき混ぜる。

#### 〔ひとくちメモ〕

◆ さといもの換わりに、かぼちゃを使って かぼちゃの含め煮にしてもよいでしょう。

#### 煮物のコツ

(リレー加熱の使いかた → P.30))

#### ●大きくて深めの容器で

ふきこぼれないようにします。 市販のふた付煮込容器を使うと便利で す。

#### ●煮汁は多めにする

煮汁から材料が出て、脱水したり、焦 げたりしないようにします。

#### ●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。 落としぶたは、平皿またはオーブンシ ートを丸形に切って十文字の切り目を 入れた物を使います。

#### ●加熱後はしばらく置く

味をなじませます。



## いかの三種盛り

加熱時間の目安 約6分30秒

使用ボタン	加熱方法	付属品
9 解凍 10 半解凍 → P.24	レンジ	

#### 材料(4人分)

冷凍いか ······· 300g	
〈真砂あえ〉	
たらこまたは明太子 …½腹(約50g)	
酒 少々	
〈うにあえ〉	
練りうに 大さじ1	
卵黄	
酒 少々	
〈木の芽あえ〉	
白みそ 大さじ1	
砂糖、だし汁 各小さじ1	
酒 少々	
木の芽(みじん切り) 4枚	


#### 作りかた

- いかはラップなどの包装を外して 発泡スチロールのトレーにのせ10半解凍で解凍する。
- ②①をサッと洗って水気をふき、糸づくりにして3等分する。 それぞれ、合わせた衣であえる。

#### [ひとくちメモ]

- ・衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- · 10半解凍 のコツ (→ P.26)
- ・加熱が足りないときは、レンジ 100Wで様子を見ながら加熱しま す。 → P.28

軽食&お総菜



## 焼きいも



さつまいも(1本約250gの物) · 2~4本

#### 作りかた

さつまいもは丸皿に並べ「オーブン 予熱なし 250℃ 50~60分 焼く。 竹ぐしで刺してみて、通ればでき上が

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → P.33

## ベークドポテト



材料・作りかた じゃがいも(1個約150gの物)4個を 焼きいも(上記)を参照して焼く。



## さけのホイル焼き

使用ボタン	加熱方法	付属品
オーブン (発酵) 予熱なし → P.33	_ <u>210℃</u> 40~44分	

#### 材料(4個分)

1311(110)	
生さけ (1切れ・約80gの物) 4切れ	1
大正えび (尾と一節を残して殻をむき、背わた	
を取る) 4月	킽
生しいたけ 4 枚	攵
玉ねぎ(薄切り) 大1個(約200g	()
レモン(薄切り)4枚	
バター(5mm角に切る) ····· 20	
塩、こしょう、レモン汁 各少/	4

#### 作りかた

- さけはかるく塩、こしょうをして レモン汁をふりかけ、しばらくおく。
- ② 25×25cmの大きさに切ったアル ミホイル4枚に薄くバター(分量外)を
- ❸ ②に玉ねぎを等分にのせ、①、えび、 しいたけをそれぞれ入れ、塩、こしょ うをしてレモン汁をふり、上にレモン をのせ、バターを散らす。
- 4 アルミホイルの口を閉じて丸皿に 並べ オーブン 予熱なし 210℃ 40~44分 焼く。

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 ( **→** P.33)



## ぶりの照り焼き

使用ボタン	加熱方法	付属品
トースター グリル → P.31	30~40分	

#### 材料(4切れ分)

リングコ (エッソ) /	
ぶりの切り身(1切れ約100gの物)・・・	4切れ
<b>☆</b> 「しょうゆ ······ カ	ップ½
⑤ しょうゆ カ     おりん カ	ップル

#### 作りかた

- ぶりの切り身は、Aのつけ汁に約 30分ほどつける。
- 2 丸皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗ってから①を並べ、 トースター・グリル 30~40分 焼く。

「トースター・グリル加熱の使いかた」 → P.31

#### [ひとくちメモ]

- まぐろやさわらなどの切り身(各1切 れ·約100gの物 ·各4切れ)も、約 30分ほどたれにつけてから、同様 にして焼くことができます。
- さんまやあじなど、一尾の魚や丸身 は焼けません。
- さけの切り身や塩ざけは上手に焼け ません。



## マカロニグラタン

使用ボタン	加熱方法	付属品
15 グラタン 予熱なし → P.24	オーブン	

加熱時間の目安(2皿分)約20分

#### 材料(4人分)

マカロニ 80g
「鶏もも肉(1cm角切り)100g
大正えび(尾と殻を取り、背わたを取って
半分に切る)・・・・・・・ 8尾(約100g)
(A) マッシュルーム缶(スライス)
··················· 小1缶(約50g)
バター 25g
塩、こしょう 各少々
ホワイトソース カップ3
ナチュラルチーズ(ピザ用または粉チーズを
適量)······ 80g

#### 作りかた

- **●** マカロニはゆでてざるにあげ、サラ ダ油(分量外)をまぶす。
- 2 深めの耐熱容器に<br/>
  係を入れ レンジ 600W 約6分 加熱し、マカロニ と合わせる。
- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え てあえる。
- 4 バター(分量外)を塗ったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイト ソースを全体にかけて、上にチーズ を散らす。
- **⑤** ④ を丸皿に並べ、15グラタン で 焼く。
- ⑥ 残りも同様にして焼く。

#### [ひとくちメモ]

焼く前に冷めてしまったらレンジ 600W で人肌くらいにあたためてから焼きます。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.28

## 15グラタン のコツ

市販の冷凍グラタン

210℃

35~40分

市販の冷凍グラタン(1個・約250gくらい

の物 )-------2 2 m

冷凍グラタンを丸皿に並べ、オーブン

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」

リースがふきこぼれることがあります。

アルミケースのふちを折り上げて加熱

● 電子レンジ用のプラスチック製容器の

(容器が変形したり、溶けるおそれが

するとふきこぼれが防げます。

予熱なし210℃35~40分焼く。

付属品

使用ボタン 加熱方法

オーブン (発酵)

予熱なし

→ P.33

材料(2人分)

作りかた

→ P.33

〔ひとくちメモ〕

物は焼けません。

あります。)

●分量は一度に1~3人分まで 焼けます。

#### ●容器は

グラタン皿を使います。

●焼くときの皿の置きかたは







容器によっては3皿が入らない物が あります。

●具の状態によって 焼き色が違う ホワイトソースのかたさやチーズによ って焼き色が異なります。焼きが足り なかった時は<br />
オーブン<br />
| 予熱なし<br />
| 210℃<br />
で様子を見ながら、さらに焼きます。

#### → P.33

#### ●仕上がり調節は

焼き色を濃いめにしたいときは 強 に、 薄めにしたいときは 弱 にします。

●冷凍グラタンは 15グラタン では焼けません

**市販の冷凍グラタン**を参照して様子を 見ながら焼きます。

## ホワイトソース 作りかた

● 深めの容器に小麦粉とバターを入 れ レンジ 600W で加熱して泡立て 器でよく混ぜます。

2 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜなが ら加熱します。

「レンジ加熱の使いかた」( → P.28)

分 量		カップ1	カップ2	カップ3	
١.	_	牛乳	カップ1	カップ2	カップ3
1	才	小麦粉(薄力粉)	<b>20</b> g	<b>30</b> g	<b>40</b> g
*	斗	バター	<b>30</b> g	<b>40</b> g	<b>50</b> g
1		塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作り	0	小麦粉、バターを加熱 レンジ 60000	約1分10秒	約1分40秒	約2分
かた	0	牛乳を加えて加熱 レンジ 60000	4~5分	6~8分	11~12分

#### 具によっては飛び散ることがあるので注意する。

いかを使うときは全体に切れ目を入れ、マッシュルームは切った物を使ってくだ さい。



## ごはん(炊飯)

使用ボタン	加熱方法	付属品
レンジ (発酵) (リレー加熱) → P.30	600W 約10分 200W 25~29分	

## 材料(4人分)

#### 米 ······· カップ2(320g) 水 ············· 440~480mL

- 米は洗い、ざるにあげて水気を切 り、容器に入れ、分量の水を加えてふ たをし、約1時間つけて吸水させる。
- ② レンジ 600W 約10分、レンジ 200W 25~29分 リレー加熱 → P.30 して かき混ぜ、ふきんとふたをして蒸らす。

金属・ホーロー製の鍋、ふたは使 用できません。火花 (スパーク)、 故障の原因になります。

#### ごはんのコツ

(リレー加熱の使いかた → P.30)

#### ●大きくて深めの容器で

ふきこぼれないようにします。市販の ふた付煮込容器を使うと便利です。

#### ●米は吸水させる

加熱する前に分量の水に1時間ほどつ け、十分吸水させます。

#### ●水の量と加熱時間(1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間  レンジ 600W  ↓  レンジ 200W  (リレー加熱)
カップ1 (160g)	240~ 260mL	レンジ 600W (約7分) ↓ レンジ 200W (約22分) (リレー加熱)
カップ3 (480g)	640~ 700mL	レンジ 600W (約12分) ↓ レンジ 200W (約37分) (リレー加熱)



## 赤飯(おこわ)

使用ボタン	加熱方法	付属品
レンジ (発酵) P.28	600W 14~17分	

材	料	(4	ŀλ	分	)

	······ カップ2(32 <b>0</b> g)
ゆでささげ、乾燥豆	豆約40g) ······ 約80g
ささげのゆで汁 水	280~320mL
· ごま塩 ··········	少々

#### 作りかた

- もち米は洗い、ざるにあげて水気 を切り、容器に入れて分量の水を加え、 約1時間つけておく。
- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して レンジ 600W 14~17分 で加熱 し、残り時間4~5分でかき混ぜ、再 び加熱してかき混ぜる。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添える。 「レンジ加熱の使いかた」 ( → P.28) 〔ひとくちメモ〕
- ◆ ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

## おかゆ(白がゆ)

使用ボタン	加熱方法	付属品
レンジ (発酵) (リレー加熱) (プレーカ熱)	600W 約10分 200W 35~40分	

#### 材料(4人分)

リングコ (エンヘン)	
米	・カップ½(8 <b>0</b> g)
水	·· 500~600mL
塩	少々

#### 作りかた

米は洗い、ざるにあげて水気を切り、 深めの容器に入れて分量の水を加え、 ふたをして20~30分おいてから レンジ 600W 約10分 レンジ 200W 35~40分 リレー加熱 (→ P.30) し、 塩を加える。

#### [ひとくちメモ]

● 白がゆに梅干しや明太子、ゆでた野菜 など好みの具をのせて、いろいろな味が 楽しめます。



## 茶わん蒸し

使用ボタン	加熱方法	付属品
オーブン (発酵) 予熱なし → P.33		

#### 材料(4人分)

1211(14,00)
卵液
卵2個(約100mL)
「だし汁 350mL
A しょうゆ、塩 ····・・ 各小さじ½
【だし汁 ·············· 350mL A しょうゆ、塩 ········ 各小さじ½ みりん ······· 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40c
酒 少々
えび(殻つき)・・・・・・・ 小4尾(約40g)
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、そぎ切り)
2枚(8切れ)
ゆでぎんなん ······ 8個
三つ葉

#### 作りかた

- ●ボウルで卵をよく溶きほぐし、 を加えて混ぜ、裏ごしする。
- 2 鶏肉は酒をふりかけておく。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。
- ❸ 容器に②を入れてラップまたはふ たをして レンジ 200W 2~3分 加熱する。 → P.28
- ◆ 茶わん蒸し容器に③、かまぼこ、しい たけ、ぎんなんを入れ、①を4等分し て注ぎ入れ、共ぶたをする。
- 6 ④を丸皿の周囲に等間隔に間をあ けて並べ オーブン 予熱なし 150℃ 36~42分 加熱し、

加熱後、加熱室か ら出して三つ葉を のせ、ふたをして 約5分ほど蒸らす。



「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → P.33



# いため物

使用ボタン	加熱方法	付属品
11 焼きそば 12 冷凍めん	レンジ	

#### 加熱時間の目安



## 焼きそば

*
**
g
Ź
()

#### 作りかた

- 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミック スの半量を順に入れ、ソース、塩、こし ょう(各少々・分量外)をかけ、残りの 野菜をのせてラップをする。
- ❷ 11焼きそばで加熱し、かき混ぜる。

## 11焼きそば のコツ

#### ●分量は

表示の分量の ½ 量~表示の分量です。 (この分量以外のオート調理はできま せん)

#### ●容器は

少し深さのある陶磁器や耐熱性のあ る皿を使います。

#### ●ラップをして

耐熱温度が140℃以上の物を使いま

#### ●加熱が足りなかったときは

レンジ 600W で様子を見ながら加熱 します。 → P.28



## 牛肉とピーマンの細切りいため 八宝菜 (チンジャオロウスー)

#### 材料(2~3人分)

午	もも肉(細切り) 150
<b>(A</b> )	【ピーマン(種を取り、タテに細切り)・・ 4 ゆでたけのこ(細切り)・・・・・・ 50
O	│ ゆでたけのこ(細切り) ········ 5C
	「しょうゆ 小さじ
	オイスターソース 大さじ
	酒 大さじ
(R) -	₹ 砂糖 小さじ
	鶏がらスープの素(顆粒) 小さじ
	└ 片栗粉 小さじ
_	

#### 作りかた

- 牛肉にかるく塩、こしょう(各 少々・分量外)をし、片栗粉小さじ1(分 量外)をふり、よくまぶしておく。
- ② 深めの皿に①と④、合わせた®を入 れてかるく混ぜ、ラップをする。
- ❸ 11 焼きそば で加熱し、かき混ぜる。

#### [ひとくちメモ]

- B の換わりに市販のチンジャオロウスー の素(液状の物約½袋)を使ってもよいでし よう。
- 牛もも肉の換わりに、豚肉を使っても よいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。



#### 材料(2~3人分)

● 豚バラ肉(薄切り、ひとくち大に切る)・・・・ 50g えび(尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
B 白菜(ひとくち大のそぎ切り) 150g ねぎ(5mm幅の斜め切り) 50g ゆでたけのこ(薄切り) 2枚 しいたけ(そぎ切り) 25g さやえんどう(筋を取る) 4枚
鶏がらスープの素(顆粒)・・・・ 小さじ2         酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

#### 作りかた


- 量外)をし、片栗粉小さじ2(分量外)を ふり、よくまぶしておく。
- ② 深めの皿に①と®、合わせた◎を入 れてかるく混ぜ、ラップをする。
- ❸ 11 焼きそばで加熱し、かき混ぜる。

#### 〔ひとくちメモ〕

- ○の換わりに市販の八宝菜の素(液状 の物約½袋)を使ってもよいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。

軽食&お総菜

# お菓子・パン



## べっこうあめ



材料(1~2人分)	
砂糖	大さじ4
水	大さじ1

#### |使用ボタン| 加熱方法 | 付属品 レンジ (発酵) 600W 4~5分 → P.28

チーズチップス

#### 材料(1~2人分)

スライスチーズ(4等分する)……… 3枚 白ごま、黒ごま、パプリカ、青のり粉、 |ドライパセリ、スライスアーモン ド、荒びきブラックペッパー、カ しレー粉、桜えびなど……… 各少々

#### 作りかた


- チーズに ②の中から好みの物を選 んでのせる。
- 2 丸皿にオーブンシートを敷き、①の チーズを、間隔をあけて円周上に並べ レンジ 600W 4~5分 途中様子を見 ながら加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」( → P.28) [ひとくちメモ]

- ●型抜きで工夫をするときれいです。
- チーズの種類によっては上手に仕上が らないことがあります。
- 続けて加熱するときは加熱時間を少な めにします。

#### もちをやわらかくするコツ

パックや包装を外し、 水にくぐらせてから 加熱します。





#### 作りかた

- まな板にアルミホイルの表を上に して広げる。
- 2 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入 れて|レンジ|600W||2~3分| 加熱し、少 し黄色に色づいたら取り出す。
- ❸ 熱いうちに②をアルミホイルの上 に好みの大きさに流し、楊枝をつけ る。冷めたらアルミホイルからはが して取る。

「レンジ加熱の使いかた」。 ( → P.28)



## スティックパイ

使用ボタン	加熱方法	付属品
オーブン (発酵) 予熱なし → P.33		

#### 材料(1~2人分) 市販の冷凍パイシート (10~15分間室温で解凍する) …… 100g シナモンシュガー …………… 適量

#### 作りかた

- かるく打ち粉 (分量外) をした、の し台にのせ、めん棒で3mmの厚さに のばし、たんざくに切って、ねじる。
- 2 丸皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、①を並べ オーブン 予熱なし 200℃ 20~28分焼く。
- 動いうちにシナモンシュガーをか

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → P.33

#### [ひとくちメモ]

シナモンシュガーは作りかた①でふり かけてから、焼いてもよいでしょう。

## 切りもち・市販のパックもち

使用ボタン	加熱方法	付属品
区川ハノノ	カロンバノフ/A	1.3 N=2 HH
レンジ (発酵) → P.28	600W 40秒~1分	
ツはナクルーナナル/		

※焼き色はつきません



## いそべ巻き

#### 材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g)を 皿にのせ、割りじょうゆ、または生 じょうゆを少々かけて レンジ 600W 40秒~1分加熱する。 すぐにのりを巻

「レンジ加熱の使いかた」 → P.28



## 大福もち

#### 材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g)は 片栗粉を敷いた皿にのせ レンジ 600W 40秒~1分加熱する。

ふくらんだもちの上にひとくち大に丸 めたあんをのせて包み込む。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.28)



## プリン

使用ボタン	加熱方法	付属品
オーブン (発酵) 予熱なし → P.33		

材料(直径6cm・高さ5cmのアルミ製プリン型	[18]	固分	<b>分</b>
〈カラメルソース〉			

፟ √ [ 砂糖	·····	······ 60g
❷ 水 ⋅		大さじ2
水		大さじ1
〈卵液〉		
◎ 年乳	······································	·····・· カップ2
B)砂糖	- -	····· 80c
	- ほぐす) ・・・・・・・・・・・・・・・・	
	「ッセンス ········	

#### 作りかた

- 3~5分様子を見ながら加熱し、カラ メル色になったら水を加える。(この とき、ソースが飛び散るので注意す ること。)
- 2型にバター(分量外)を塗り、①を 小さじ1ずつ入れる。
- ❸ 容器に®を合わせて入れ レンジ 600W 約2分 加熱し、かき 混ぜて砂糖を溶かす。

卵と合わせ、裏ごししてバニラエッセ ンスを加え、②の型に流し入れる。

4 丸皿の中央に寄せて並べ、オーブン 予熱なし 150℃ 32~38分焼く。 あら熱が取れたら冷蔵室で冷やす。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.28 「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 **→** P.33



## 型抜きクッキー

#### 加熱時間の目安 約23分

#### 材料(丸皿1枚分) 小麦粉(薄力粉) ······· 110 q バター(室温にもどす) ······ 50g 砂糖 ······ 40g 卵(溶きほぐす)……………………1/2個

#### 作りかた

1 バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによく混ぜる。

バニラエッセンス ……… 少々

- 2 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加え
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し ゃもじでさっくりと混ぜる。ひとつ にまとめてラップで包み、冷蔵室で 約1時間休ませる。
- ◆ 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で5mmの厚さにのばす。



⑤ 上のラップを外し、直径3cmの型 で抜き、アルミホイルを敷いた丸皿に 並べ、17お菓子で焼く。



#### 〔ひとくちメモ〕

• ハンドミキサーがない 場合は泡立て器を使います。

● 市販の生地を使うときは生地の種類に より、焼けかたが違うので、途中で様 子を見ながら焼きます。

# 絞り出しクッキー

#### 加熱時間の目安 約23分

材料(丸皿1枚分)
小麦粉(薄力粉) 900
バター(室温にもどす) 50g
砂糖300
卵(溶きほぐす) 大さじ2
バニラエッセンス 少々
ドライフルーツ(小さく切った物) 適量

- 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で生地を作り、菊型の口金をつけ た絞り出し袋に入れる。
- 2 丸皿にアルミホイルを敷いて ①を 絞り出し、上にドライフルーツを飾り |17お菓子|で焼く。

#### クッキーのコツ

#### ●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らない ようにします。

#### ●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。

打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当 りが悪くなります。

- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりに むらができます。
- ●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱で焦げ 過ぎることがあります。
- ●焼きが足りなかったときは オーブン | 予熱なし | 180℃ で様子を 見ながら焼きます。

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → P.33

#### ●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くら いもちます。ラップに包んで保存して おきます。

#### ●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けかたが違うので、 「手動調理をするときの加熱時間」( → P.37) を参考に、様子を見ながら焼きます。







## スコーン

使用ボタン	加熱方法	付属品
16 ケーキ 17 お菓子 予熱なし → P.24	オーブン	

#### 仕上がり調節 強

加熱時間の日安 約26分
材料(8~9個分)
小麦粉(強力粉) 70g
小麦粉(薄力粉)······················· 70g
ベーキングパウダー ·····・・ 大さじ ½
砂糖······· 30g
バター····································
卵 大½個
牛乳 ······ 大さじ1 ½
つやだし用卵
。「卵

#### 作りかた

- ●ボウルに小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖を合わせてふるい入れ、 5mm角に切ったバターをつぶしながら粉と混ぜ合わせ、パサパサの状態にする。
- ❷溶きほぐした卵と牛乳を加えて手早く混ぜ、ひとまとめにする。打ち粉をしたのし台にのせ、めん棒で1.5cmの厚さにのばし、直径5cmの型で抜く。
- ❸アルミホイルを敷いた丸皿の円周に、8~9個並べ、表面につやだし用卵を塗り、17お菓子仕上がり調節 強で焼く。

#### [ひとくちメモ]

- 溶きほぐした卵と牛乳は、手早く 混ぜて練らないように生地を作り ます。
- 作り方②で卵と牛乳を加えた後にさいの目に切ったチーズ(30g)を加えるとチーズ入りスコーンが楽しめます。

## マフィン

使用ボタン	加熱方法	付属品
16 ケーキ 17 お菓子 予熱なし → P.24	オーブン	

加熱時間の目安 約23分

	Man 21 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
材料(直径7cr	nの菊型アルミケース8個分)
	})······ 80g
	ウダー ············ 小さじ $^{1\!\!/}$
	大1個
	309
	············ 大さじ2(24g)
牛乳	······ カップ $^{lac{1}{2}}$

#### 作りかた

- ●バターは容器に入れ、レンジ 200W 約1分10秒 加熱して溶かす。
- ❷ボウルに卵を割り入れ、ハンドミキサーで七分どおり泡立ててから砂糖を加え、白くもったりするまでさらに泡立てる。
- ●牛乳を加えて混ぜ、小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるいながら加え、木しゃもじで練らないように混ぜ合わせたら、①を加えて手早く混ぜる。
- ◆アルミケースに生地を等分して入れ、丸皿の円周に並べ、17お菓子で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.28

#### [ひとくちメモ]

- ●溶かしバターが冷めないうちに、 手早く作りましょう。
- 好みでチョコチップやブルーベリージャムを加えてもよいでしょう。
- ▼アルミケースは、厚手の物の方が 形よく焼き上がります。

## ソフトクッキー(紙包み焼き)

使用ボタン	加熱方法	付属品
16 ケーキ 17 お菓子 予熱なし → P.24	オーブン	

#### 仕上がり調節 弱

	加熱時間の目安	約21分
材料(8個分)		
小麦粉(薄力粉	ት)·····	····· 40g
	ウダー	
バター	•••••	···· 40g
砂糖		····· 30g
	•••••	
	•••••	
バニラエッセ	ンス	少々

#### 作りかた

- ◆オーブンシート (12×15cm) を 8枚用意する。
- ②ボウルに室温でやわらかくしたバター、砂糖を入れハンドミキサーでよくすり混ぜる。
- ◆小麦粉とベーキングパウダーを合わせふるい入れ、木しゃもじで練らないように混ぜる。
- ●直径1cmの口金をつけた絞り出し 袋に入れ、①の上に生地の半量を絞 り出し、8等分にしたあんをのせ、残 りを絞り出し、オーブンシートで包 む。
- ●丸皿の円周に並べ、17お菓子 仕上がり調節 弱で焼く。

## デコレーションケーキ(スポンジケーキ)

-		
使用ボタン	加熱方法	
16 ケーキ 17 お菓子 予熱なし → P.24	レンジオーブン	(

加熱時間の目安	約40分
	ルッチひん

20/11/21/21/21/21
材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)
小麦粉(薄力粉) 900
砂糖 900
卵(卵黄と卵白に分ける) 3個
バニラエッセンス 少々
<ul><li>○ 牛乳(室温にもどす) 小さじ 2</li><li>バター 15c</li></ul>
ホイップクリーム 適量
くだもの、アーモンド 各適量
作いかた

#### 作りかた

● 型にバター(分量外)を塗って硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷く。②を合わせ レンジ 200W 約1分 加熱して溶かす。

(直径18cmの場合、その他は右表を参照します。) ② ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサ

ーで七分通り 泡立てて砂糖 を加え、ツノ が立つまで泡 立てる。

(別立て法)



## 

- ◆ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで練らないように、さっくりと混ぜ、♠を加えて手早く混ぜる。
- 一気に型に流し入れ、型をトントンとかるく落として空気を抜き、丸皿にのせ 16ケーキで焼く。
- 型ごと10~20cmの高さから落として焼き縮みを防ぎ、型から取り出して硫酸紙をはがす。十分に冷まし、クリームやくだものなどで飾る。「レンジ加熱の使いかた」 → P.28

#### 共立て法の作りかた

② ボウルに卵を割り入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てる。 砂糖を加え、もったりするまで泡立てて(生地で「の」の字が書ける)

からバニラ エッセン、混 ぜる。 作りかた④ から同様に する。



## 16ケーキのコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

直径15cm	直径21cm
<b>50</b> g	<b>120</b> g
<b>50</b> g	<b>120</b> g
2個	4個
<b>10</b> g	<b>20</b> g
大さじ½	大さじ1
約1分	約1分20秒
16 5	<i>τ</i> ーキ
約36分	約43分
	50g 50g 2個 10g 大さじ½ 約1分

#### ●ケーキの型は

#### ●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。

#### ●卵白の泡立ては十分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

#### ●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱なし 160℃ で様子 を見ながら焼きます。 → P.33

#### スポンジケーキ作りのポイント

	ベルンファード 1 F 9 W M				
断面					
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	<ul><li>●表面に目立つシワがある</li><li>●全体にきめがあらい</li><li>●中央部が沈む</li></ul>	<ul><li>●部分的に目のつまったところがある</li><li>●ふくらみやきめにむらがある</li></ul>	
原因	<ul><li>●卵の泡立てかたが足りない</li><li>●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)</li><li>●生地を長時間放置した</li><li>●砂糖の量が少なかった</li></ul>	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	<ul><li>●溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)</li></ul>	







## スフレチーズケーキ チョコレートケーキ マドレーヌ

使用ボタン	加熱方法	付属品
16 ケーキ 17 お菓子 予熱なし → P.24	レンジ オーブン	

#### 仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約35分

材料(直径7.5cm、高	さ4cmスフレ型	6個分)
② 「 クリームチース	w	60g
		12a
砂糖		35a
卵黄		
生クリーム	•••••	40mL
牛乳		25mL
レモン汁	大	さじ½
ブランデー	大	さじ½
コーンスターチ ・・・・	•••••	20a
卵白	•••••	2個分

#### 作りかた

- ②①に砂糖の半量を入れ、しっかり 混ぜ、卵黄を加えてなめらかになる まで混ぜる。
- ❸②に生クリーム、牛乳、レモン汁、ブランデーを順に加え、そのつどハンドミキサーで混ぜ、コーンスターチを加えて木しゃもじでダマにならないように混ぜる。
- ◆別のボウルに卵白を入れ、七分通り泡立て残りの砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てる。
- **⑤**③に④を3回に分けて加え、さっくりと泡をこわさないように生地となじませながら混ぜる。
- ⑥ ⑤を容器に分け入れて、丸皿の中央に寄せて並べ、16ケーキ 仕上がり調節 図 で焼く。

## ナョコレートケーキ

使用ボタン	加熱方法	付属品
16 ケーキ 17 お菓子 予熱なし → P.24	レンジ オーブン	

#### 仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約35分

材料(直径	至7.5cm、高さ4cmスフレ型    6個分
[ 小麦	長粉(薄カ粉)・・・・・大さじ1弱(約8g
(A)   ⊐ =	影(薄力粉)・・・・大さじ1弱(約8g コア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
。 i ブラ	ラックチョコレート 70
B バタ	5ックチョコレート 70 7— 40
	小さじ
卵	······ 21
	50

#### 作りかた

- ◆容器に®を入れ レンジ 200W3~4分 加熱して溶かし、よくかき混ぜてなめらかにし、ラム酒を加える。
- ②ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、ハンドミキサーで白っぽくなるまでよく練り、①を加えてハンドミキサーの低速でさっと混ぜ、△を合わせてふるい入れ、なめらかになるまで混ぜる。
- ●ボウルに卵白と塩ひとつまみ(分量外)を入れハンドミキサーでかる く泡立ててから残りの砂糖を加え、 ツノが立つまで泡立てる。
- ◆②に③の½量を加えて、ハンドミキサーの低速で混ぜ、残りは木しゃもじでさっくり混ぜて容器に分け入れて、丸皿の中央に寄せて並べ、

16ケーキ 仕上がり調節 弱 で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.28

# 使用ボタン 加熱方法 付属品 オーブン (発酵) 予熱あり 予熱あり ・ P.32

材料	斗(直径8cmの金属製マドレーヌ型5個分)
小麦	是粉(薄力粉)······60g
砂糖	≸ ······ 60g
バケ	7— 60g
卵()	容きほぐす) 1½個
	レモン汁 小さじ2
W)	レモン汁 小さじ2 レモンの皮(すりおろす) /3個分

#### 作りかた

- 型にバター(分量外)を塗って型紙を敷く。
- ② バターは容器に入れ レンジ 200W 約2分 加熱する。 → P.28
- ③ 卵をハンドミキサーで七分通り泡立て、砂糖を加え、もったりするまで泡立てる。 を加えて混ぜ、小麦粉をふるい入れ木しゃもじで練らないように混ぜ、② を加えて手早く混ぜる。
- ③を型に分け入れ、丸皿に並べる。



**⑤** オーブン 予熱あり 160℃ にして、焼き時間 22~28分 で設定し、予熱する。予熱終了音が鳴ったら④を入れて焼く。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 → P.32

#### 〔ひとくちメモ〕

● 溶かしバターはあたたかい物を使います。



使用ボタン	加熱方法	付属品
オーブン (発酵) 予熱あり → P.32	予熱 約5分 <u>160℃</u> 18~24分	

#### 材料(6個分)

ſ	小麦粉(強力粉) 砂糖大さじ2強(糸 塩小さじ½弱	<b>150</b> g
(A)	砂糖大さじ2強(約	<b>匀20</b> g)
l	塩小さじ%弱	(約 <b>2</b> g)
ドラ	イイースト(顆粒状で予備発酵不	要の物
	小さじ1(約	1 <b>2.5</b> g)
ſ	ぬるま湯(約40℃) 20~ 卵(溶きほぐす) ⅓ 個(約2 牛乳(室温にもどす)	30ml
$\mathbb{B}^{\dagger}$	卵(溶きほぐす) ½ 個(約2	25mL)
Ĺ	牛乳(室温にもどす)	50ml
バタ	ー(室温にもどす)	·· 25
くつさ	やだし用卵〉	

塩 ……ひとつまみ

#### 作りかた

- ボウルに ② とドライイーストをふるい入れ、③ を加えて手でかるく混ぜ、バターを少しずつ加え、よく混ぜてひとまとめにする。
- ② 生地がベトつかなくなり、ボウルからくるんと離れるようになるまでよくこねる。
- ❸ 台にたたきつけてのばしたり、半分

に折って押し たりしながら 約15分こね、 生地を丸める。



④ バター(分量外)を薄く塗ったボウルに入れ、霧を吹き、ラップか固く絞ったぬれぶきんをかける。

丸皿にのせて オーブン 予熱なし 40℃ (発酵) 50~70分 発酵 させる。



「オーブン発酵の使いかた」 → P.35

⑤ 生地が2~2.5倍に発酵したら指に 小麦粉をつけ、生地の中央を刺して

みて、指の穴 がそのまま残 れば発酵は十 分。



⑥ ボウルをふせて生地を取り出し、手

でかるく押して中のガスを抜く。



**⑦** 生地をスケッパー (または包丁) で 6個(1個約46g)に切り分ける。

手でちぎると 生地がいたん でふくらみが 悪くなる。



❸ 生地のひとつひとつを手のひら

か、のし台で 表面がなめら かになるよう に丸める。



⑤ 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんかラップをかけて 生地の温度が下がらないようにして 約20分休ませる。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにし ながら円すい 形にし、さら にめん棒で細 長い三角形に のばす。



● 三角形の底辺からクルクルと巻き、 バター(分量外)を薄く塗った丸皿に 巻き終わりを 下にして放射

- 生地に霧を吹き、オーブン 予熱なし40℃(発酵) 25~35分 生地が2~2.5倍になるまで発酵し、表面につやだし用卵を薄く、ていねいに塗る。
- ⑦ オーブン 予熱あり 160℃ にして、焼き時間 18~24分 で設定し、予熱する。予熱終了音が鳴ったら ②を入れて焼く。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 → P.32

#### [ひとくちメモ]

状に並べる。

作りかた①の材料を全部もちつき機に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作れます。この場合、ぬるま湯は20~25℃まで冷まして使います。

#### バターロールのコツ

●牛乳は室温にもどして

冷蔵室から出したての冷たい物を使う と、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように 室温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様 子を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹いたり湿り気をあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに

手のひらでかるく扱います。ちぎったり、形が悪くやり直したりすると、生地がいたんでふくらみが悪くなります。

- ●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面に塗ります。たっぷり塗ると丸皿に流れ落ち、パンの 底が焦げてしまいます。
- ●発酵し過ぎたパン生地は

きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

●パンをおいしく保存するには あら熱が取れたらポリ袋に入れておき ます。すぐ食べないときは1個ずつラッ プで包み、冷凍室で保存します。

食べるときはラップを外し1個あたり レンジ 600W 20~30秒 加熱します。

# パン生地作り

加熱室をヒーターであたためず に生地を直接、ソフトな電波(高 周波)で加熱して発酵させるの で、手軽に短時間でパン作りが 楽しめます。

使用ボタン	加熱方法	付属品
18 簡単パン 予熱なし → P.24	オーブン	



#### レンジで発酵

## 簡単パン(シンプルパン)

材料(8個分)

「小麦粉(強力粉) ······· 150g 塩 ……… 小さじ½(約2g) ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) 水······ 90~100mL バター······ 大さじ1(約12g)



- ポリ袋(市販)に Aとドライイースト を入れて混ぜ合わせる。
- ② バターを容器に入れ レンジ 600W 約30秒加熱して溶かし、水を加える。 3 ②を①に入れてポリ袋の口を閉じ、
- 振って粉と水分をよく混ぜ合わせる。 ◆ 10分間十分に こねる。この時、 ポリ袋に少し空気 を入れて口を閉じ ると、簡単に両手 でこねることがで
- きる。 6 ④ の生地を2~ 3cmの厚さに整 えて丸皿の中央に のせレンジ発酵



8~14分 一次発酵させる。

て、生地を袋から取り出す。


加熱時間の目安

₹ 生地をかるく 押して中のガス を抜き、スケッ パーまたは包丁 で8個(1個約 33g) に切り分 ける。



約30分

3 生地を手のひ らで丸めてオー ブンシートを敷 いた丸皿の円周 に (写真参照) 並べる。





● 発酵が終わったらそのまま 18簡単パン で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」( → P.28) 「レンジ発酵の使いかた」( → P.34)

#### 18簡単パン のコツ

#### ●1回の分量は

表示の分量です。手軽に簡単に、短時 間で作れる最適分量です。

#### ●使えるポリ袋は

市販の25×35cmほどの大きさで、電 子レンジで使える半透明の袋が適して いますが、透明なポリ袋でもよいでし ょう。穴のあいていないことを確認し てから使いましょう。

#### ●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。





#### ●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安で





二次発酵は生地が1.5倍くらいになる のが目安です。





二次発酵

#### ●発酵の時間は

季節や室温、丸皿の冷え具合によって 違います。

一次発酵は8~14分発酵させ、二次発 酵で調節します。

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きい
二次発酵	12~20分	5~7分

#### ●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れ、二次 発酵のときは霧を吹きます。

#### ●生地の丸めかた(成形)は

なめらかな面を表にして切り口を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 え、溶き卵を薄く塗ります。

#### ●焼きが足りなかったときは

オーブン 予熱なし 170℃ で様子を見 ながら焼きます。

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた → P.33

## かんたんパン生地を使って



使用ボタン	加熱方法	付属品
18 簡単パン 予熱なし → P.24	オーブン	
		100





使用ボタン	加熱方法	付属品
レンジ (発酵) → P.28	200W 4~6分	

#### 材料(6個分)

簡単肉まん

#### 簡単パンの生地

(材料・作りかた → P.60)····· 1回分 冷凍シューマイ(室温にもどしておく) …… 6個

#### 作りかた

- 簡単パン 作りかた ①~⑥を参照し て生地を作り、一次発酵、ガス抜きを し、6個(1個約45g)に切り分けて丸
- 2 生地を丸くのばしてシューマイを包 み、口をしっかり止める。
- ③ 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、 ラップをする。
- ◆ 丸皿の中央に置き レンジ 200W 4~6分 加熱する。加熱後はすぐにラッ プを外し、残りも同様に加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」( → P.28)

#### [ひとくちメモ]

- ●まんじゅうの閉じ口はしっかり止めます。
- ●シューマイを冷凍のミートボールなどに 換えてもよいでしょう。

## レーズンパン

加熱時間の目安 約30分

#### 材料(8個分)

15
)
<u></u>

#### 作りかた

- 簡単パン 作りかた ① ~④を参照し て生地を作り、こね上がった生地にレ ーズンを加えてよく混ぜる。
- 2簡単パン 作りかた ⑤~⑧を参照し

て一次発酵、ガ ス抜き、分割を して生地を丸め る。生地をキッ チンバサミで十 字の切り込みを 入れ、切り口に



グラニュー糖をかける。

❸ 簡単パン 作りかた ⑨ ⑩ を参照し て二次発酵させた後、焼く。

#### [ひとくちメモ]

● レーズンをくるみや小麦胚芽などに換え てもよいでしょう。

# セサミパン

加熱時間の目安 約30分 ジ

61

#### 材料(8個分)

簡単パンの生地

(材料・作りかた → P.60) · · · 1回分 黒ごま ······· 20g

#### 作りかた

- 簡単パン 作りかた ①~④を参照し て生地を作り、こね上がった生地に ごまを加えてよく混ぜる。
- ❷ 簡単パン 作りかた ⑤~⑧を参照し て一次発酵、ガス抜き、分割をして 生地を丸める。
- ❸ 生地の表面に 強力粉をまぶ し、生地の真上 に箸などの細い 棒を置き下へ強 めに押す。オー ブンシートを敷



いた丸皿に並べる。

◆簡単パン 作りかた ⑨ ⑩を参照して 二次発酵させた後、焼く。

# 大きさがポイント

# 大きなパン



## かぼちゃパン

加熱時間の目安 約32分

#### 材料(1個分)


1511(11/2)
④ {小麦粉(強力粉) ············· 150g 砂糖 ············· 大さじ1(約9g 塩 ············· 小さじ½(約2g
塩
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
····················· 小さじ1(約2.5g)
水······ 50~70ml
バター······ 大さじ1(約12g)
かぼちゃ 100g

#### 作りかた

- かぼちゃの皮をむき、3cm角に切りラップで包み 7葉・果菜 やや強で加熱する。
- ② ①のかぼちゃをフォークなどでつぶし、あら熱を取る。
- 簡単パン作りかた (→ P.60)①~④ を参照し、かぼちゃを加えて袋の口を閉じ、振って粉と水分をよく混ぜ合わせ、10分間こねる。
- ◆ 簡単パン 作りかた⑤ を参照して 一次発酵させ、ガス抜きをしながら ひとつに丸め、中心を押してくぼませ
- ⑤オーブンシートを敷いた丸皿の中央に生地を置いて霧を吹き、

レンジ発酵 8~12分 二次発酵させる。

**⑤**かみそりまたは包 丁で切れ目を8本入 れ、へたの部分をは さみで切る。



#### [ひとくちメモ]

● 加える水の分量は、かぼちゃがやわらかいときは少なめに、ホクホクしたかぼちゃの場合は多めにして、生地のかたさを調節します。





## グラハムパン

加熱時間の目安 約30分

#### 材料(1個分)

	17 (「周刀 /
	「小麦粉(強力粉)・・・・・・ 120g  全粒粉(あらびき)・・・・・・・・ 30g  砂糖・・・・・・・・大さじ1(約9g)
$\bigcirc$	全粒粉(あらびき) ······ 30g
$\Theta$	] 砂糖 大さじ1(約9g)
	塩 小さじ½(約2g)
ド	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
	························ 小さじ1(約2.5g)
水	····· 90∼100mL
バ	ター 大さじ1(約12g)

#### 作りかた

- **①簡単パン作りかた** → P.60
- ① ~⑥を参照して生地を作り、一次発酵させ、ガス抜きをしながらひとつに丸める。
- ② 丸めた生地を楕円形に伸ばし、縦¼ ずつ内側に折り込み、さらに縦二つ折 にして合わせ目をしっかり閉じる。
- ❸ オーブンシートを敷いた丸皿の中央 に生地を置いて、霧を吹き、レンジ発酵[8~12分] 二次発酵させる。
- ④ ③ の生地に霧をふいて表面を湿らせ、全粒粉(分量外)をふりかける。
- ⑤ 生地の中心にか みそりまたは包丁で 切れ目を1本入れる。



6 18 簡単パン で焼く。

#### [めろんパンのひとくちメモ]

- ◆めろんパンのすじにそって、パン切り ナイフで小分けに切ると食べやすいでしょう。
- 焼き色を付けたくない場合には、残り時間10分くらいで上に12cm角に切ったアルミホイルをかぶせるとよいでしょう。



## チョコチップめろんパン

加熱時間の目安 約30分

#### 材料(1個分)

簡単パンの生地

(材料·作りかたは → P.60) ··· 1 回分型抜きクッキーの生地

(材料·作りかたは → **P.55**)

チョコチップ	<b>20</b> g
グラニュー糖	適量


#### 作りかた

- ●型抜きクッキー作りかた → P.55①~②を参照して生地を作る。
- ②型抜きクッキー作りかた → P.55③ で小麦粉を加えてひとまとめにしたら、チョコチップを加えて混ぜ、ラップで包み、冷蔵室で休ませる。
- ❸ 簡単パン作りかた → P.60
- ①~⑤を参照して一次発酵させる。
- ◆生地を発酵させている間に②のクッキー生地をラップの間にはさみ、中央

部分が厚めになるように、直径約20cmにのばして片面にグラニュー糖をまぶし、 手で押さえて生地に密着させる。



- **⑤** ③ のパン生地を 袋から取り出しガス 抜きしながらひとつ に丸める。
- ⑥ ⑤のパン生地に④ のクッキー生地をグ ラニュー糖の面を上 にしてかぶせ、底を 写真のように折り込



- ❸カードまたはパレットナイフで生地を押さえ付けるようにして、すじをつける。



❷ [18 簡単パン] で焼く。

「レンジ発酵の使いかた」 → P.34



## ヨーグルト作り



## ヨーグルト

使用ボタン	加熱方法	付属品
レンジ (発酵) → P.34	レンジ発酵 110~130分	

#### 仕上がり調節 やや弱

#### 材料(4人分)

#### 作りかた

- 使用するふたつきの耐熱性のある 容器は熱湯で殺菌し、乾かしておく。
- ②容器に牛乳を入れ、ふたをしてレンジ|600W|6~8分|加熱し、約80℃ぐらいまであたためる。 → P.28
- **③** 人肌ぐらいまで冷ました牛乳にヨーグルトを加え、かたまりが残らないようにスプーンなどでよく混ぜる。
- ◆ ふたをして レンジ発酵 仕上がり調節 やや弱 | 約90分 発酵させる。
- ●終了音が鳴ったら再び レンジ発酵 仕上がり調節 やや弱 10~40分 牛乳が好みのかたさに固まるまで発酵させる。
- ⑥加熱が終わったら、あら熱を取り、 冷蔵室で冷やす。

「レンジ発酵の使いかた」〔**→ P.34**〕

#### 〔ひとくちメモ〕

好みでジャムやくだものを加えたり、カレーやタンドリーチキンなどに加えてもよいでしょう。



## ヨーグルトソース

#### 材料(4人

1.3 4.1 ( 1.5 722.)	
手作りヨーグルト	大さじ2
クリームチーズ・・・・	····· 40g
マヨネーズ	大さじ1
塩	

材料を混ぜ合わせ、好みで塩を加え、 サラダなどに。

#### ╭─ カスピ海ヨーグルトを作る場合は‐

材料と作りかたは ヨーグルト を参照 します。種菌(スタ ーター)として市販 のプレーンヨーグ ルトの換わりに、



カスピ海ヨーグルトを使い レンジ発酵仕上がり調節弱で発酵 させます。

発酵時間は3~6時間です。(種菌の 状態や室温によって発酵時間を加 減すること。)

## ヨーグルト作りのコツ

#### ●1回の分量は

- 牛乳の分量は500mLです。500mL以外の分量では加熱時間や発酵時間の調節が必要です。
- ●容器はふたつきの耐熱性のある物を 使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔な物を使います。

#### ●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上の物を使います。低脂肪乳を使うと水っぽくなってしまいます。高温殺菌(120~140℃表示)した牛乳でも80℃ぐらいにあたためてから使ってください。乳酸菌は60℃以上になると死んでしまいます。ヨーグルトを加えるときの牛乳の温度に注意してください。

#### ●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂肪分3.0%の物)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違う物や、糖分、果肉などが入ったヨーグルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすくなります。
- ●手作りのヨーグルトは種菌(スターター)として使わないでください。

#### ●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらでき上がりです。 手早くあら熱を取り、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

#### ●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べ切ってください。 ンジ

# レンジの便利な使いかた

## お酒のあたため

お酒はコップまたは徳利 に入れてレンジ 600W で加熱する。

130mL(徳利1本) 約50秒 180mL(コップ1杯または徳利1本) 1分~1分10秒

#### [ひとくちメモ]

●徳利であたためるときは、くびれた 部分より1cmほど下まで入れます。 ●びん詰めのお酒は、栓を抜いてから 加熱します。



## 湯せん

## 溶かしバター

バター (40g) を耐熱容器に入れ
レンジ 200W [1分30秒~2分] 加熱する。トースト用の塗りバターにするときは レンジ 100W を使い
1分30秒~2分 加熱してやわらかくする

## 溶かし チョコレート

チョコレート (50g) を細かく砕いて耐熱容器に入れ、途中かき混ぜながらレンジ 200W 4~5分 加熱する。

 バターやチョコレート、煮干しは、 レンジ600Wで加熱すると、飛び 散ったり、焦げたりすることがあります。

## 乾燥

## 湿った塩、固まった砂糖

塩、砂糖(各100g) はそれぞれ皿に広 |f| レンジ|600W|  $|1 \sim 2 f$  ずつ加熱すればもとのサラサラ状態になる。

#### 煮干しで カルシウムふりかけ

煮干し(100g)は内臓を取って皿に 広げ レンジ 200W 4~5分 途中かき混

ぜながら加熱する。 冷めてからクッ キングカッター かミキサーにか け、塩(少々)で 味をつける。



「レンジ加熱の使いかた」 → P.28

● 食品は保存状態や種類によって加熱時間が多少異なります。様子を見ながら加熱 してください。

\*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。
\*加熱時間は、レンジ 600W の日安時間です。 (1ml = 1cc)

## インスタント食品

イノ人ダノト良品	*加熱時間は、 <u>レンジ 600W</u> の目安時間です。	(1mL=1cc)
種類	作りかたとコツ	加熱時間
発泡スチロールや 袋入り ラーメン・ ヌードル など	カップまたは袋から出して別の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて 図のようにラップをします。 破裂防止のため ● 調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。 ● 容器は、めんが水面から出ない大きさの物を使います。 ● 加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量)  レンジ 600W  5~6分  袋入りラーメン  レンジ 600W  6~7分
アルミパックの レトルト食品 カレー・ 丼物の 具など	袋から出して陶磁器や耐熱性のある容器に移し、ラップまたはふたをします。  ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っている物、カレーなどとろみのある物は、飛び散ることがあります。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)	1あたため
真空パック食品ごはん物など	袋から出して陶磁器や耐熱性のある容器に移し、よくほぐしてからラップまたはふたをします。  ● 加熱後、よくかき混ぜます。  ● パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあけたり一部シールをはがしたりしてから レンジ 600W で加熱します。  ● 加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見ながら加熱します。  ※市販のおにぎりをあたためるときは、→ P.20、36、37 を参照します。	1あたため

- MEMO

= MEMO

## 保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

#### 保証書 (別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるときは出張修理

→ P.42~44 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ■連絡していただきたい内容

品 名	日立オーブンレンジ
型  式	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

#### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

#### ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

- ●このオーブンレンジは、電源周波数が 50Hz・60Hz どちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。 → P.9、12

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ さい。

#### 修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

1多连杆亚一致101杆工印印1八工山110杆(9。			
技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。		
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。		

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

# 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいた物の修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

仕	様		
電		源	交流100V、50Hz-60Hz共用
電 消	費電	カ	1,450W
電子レンジ   発	周 波 出	カ	950W、600W、200W相当、100W相当
ジー発	振 周 波	数	2,450MHz
トース	ター・グリ	ル	消費電力1,390W (ヒーター1,370W)
オ	ー ブ	ン	消費電力1,390W (ヒーター1,370W)
温度	調 節 範	囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
外	形 寸	法	幅470×奥行400×高さ300mm
加熱	室 有 効 寸	法	幅295×奥行307×高さ165mm
質	量(重	量)	約11kg
ターン	テーブル直	径	280mm
電源コ	ードの長	み	約1.4m
消費電力量	:の目安		
区	分	名	В
電子レンジ	機能の年間消費電	力量	59.5kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量		力量	9.0kWh/年
年間待	幾時消費電力	〕量	0.0kWh/年
年間	消費電力	量	68.5kWh/年

※高周波出力950Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。 ※コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部「0」表示時約2W) ※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。 ※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く) JIS C 0950: 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

#### お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、

購入店名

電話(

) -

304 ( /

ご購入年月日

年 月 日

#### ●長年ご使用のオーブンレンジの点検を!

●オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後8年です。

#### 愛情点検

お役に立ちます。



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
- ●本体に触れるとビリビリと電気を感じることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

このオーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

#### ◎ 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111